Caisse enregistreuse électronique

TE-2400

Mode d'emploi

Introduction

Installation

Informations préliminaires

Mise en place du papier

Réglage de la date et de l'heure

Présentation du terminal

Affichage / Clavier

Clavier amovile

Opérations et réglages de base

Enregistrements

Programmation

Opérations avancées

Fonctions utiles

Relevés

En cas de problème

Tableau de codes d'erreur

Entretien

Remplacement des rouleaux de papier





Important !

Le fonctionnement de cette caisse enregistreuse a été soigneusement contrôlé en usine. Des dispositifs de sécurité éliminent les risques de pannes dus à des erreurs de manipulation de l'opérateur. Toutefois, pour utiliser cette machine sans problème durant de nombreuses années il faut noter les points suivants.

Ne pas installer la caisse enregistreuse à un endroit exposé à la lumière directe du soleil, à une humidité élevée, aux éclaboussures d'eau ou d'autres liquides, ou à une température élevée (près d'un appareil de chauffage).



Ne jamais toucher la caisse enregistreuse avec des mains mouillées.



S'assurer que la tension de l'alimentation secteur locale correspond à celle de la caisse. La tension secteur de la caisse est indiquée sur l'étiquette collée sur le côté de la caisse.





Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer l'extérieur de la caisse enregistreuse. Ne jamais utiliser de benzène, de diluant ni d'autre agent volatil.

Ne jamais essayer de démonter la caisse enregistreuse ni d'effectuer des réparations soi-même. Faire appel à un revendeur agréé CASIO pour toute réparation.



Introduction

Toutes nos félicitations pour l'achat de cette caisse enregistreuse électronique TE-2400 de CASIO. Cette caisse enregistreuse est le produit de la plus avancée des technologies électroniques et se caractérise par son excellente polyvalence et fiabilité.

La présentation spéciale du clavier ainsi qu'un grand choix de fonctions automatisées et programmables ont permis de simplifier les opérations.

Le clavier de conception spéciale et l'affichage lumineux et facile à voir contribuent à réduire la fatigue à la longue.



Rouleau de papier —

La marque CE ci-contre s'applique à l'Union Européenne seulement. Le déclarant de conformité est la société suivante :

Casio Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt Germany



Cette marque ne sápplique quáux pays del'UE.

AVERTISSEMENT: Ce produit fait partie de la Classe A. Dans un environnement domestique, il peut causer des interférences radio dans lequel cas l'utilisateur devra prendre les mesures qui s'imposent.

Please keep all information for future reference.

Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt Apparaten skall anslutas till jordat uttag

La fiche secteur de cet équipement s'utilise pour couper l'alimentation secteur.

Assurez-vous qu'une prise murale se trouve près de l'équipement et qu'elle est facilement accessible.



Précautions de sécurité

• Veuillez lire ce manuel attentivement et suivre les instructions pour utiliser ce produit correctement et en toute sécurité.

Après l'avoir lu, gardez-le à portée de main pour toute référence future.

Conservez bien ce manuel, il peut vous être utile dans le futur.

• Tenez toujours compte des avertissements et précautions mentionnés sur ce produit.

Symboles

Divers symboles sont utilisés dans ce manuel pour souligner les points importants et protéger l'opérateur et d'autres personnes des risques de blessures et de dommages. Ces symboles ont la signification suivante.



Indique un risque de blessure grave ou de mort si le produit n'est pas utilisé correctement.

Indique un risque de blessure ou de dommage si le produit n'est pas utilisé correctement.

Exemples de symboles

Pour attirer l'attention sur les risques et les dommages possibles, les symboles suivants sont utilisés.



Le symbole \triangle vise à attirer l'attention sur le symbole qu'il renferme et à avertir d'un danger. Le type de danger, ici les chocs électriques, est indiqué à l'intérieur du symbole.



Le symbole \otimes indique une interdiction. Le type d'interdiction, ici le démontage, est indiqué à l'intérieur du symbole.

Le symbole
indique une restriction. Le type de restriction, ici le débranchement d'une prise, est indiqué à l'intérieur du symbole.



Manipulation de la caisse enregistreuse



Si la caisse enregistreuse devait mal fonctionner, dégager de la fumée ou une odeur étrange, ou fonctionner anormalement, l'éteindre immédiatement et la débrancher de la prise électrique. L'emploi de la caisse enregistreuse dans de telles conditions crée un risque d'incendie et de choc électrique. • Contacter le service après-vente CASIO.



Ne pas poser de récipients contenant du liquide près de la caisse enregistreuse ni laisser pénétrer des matières étrangères à l'intérieur. Si de l'eau ou une matière pénétrait à l'intérieur de la caisse, éteindre celle-ci immédiatement et la débrancher de la prise électrique. L'emploi de la caisse enregistreuse dans de telles conditions crée un risque de court-circiut, d'incendie et de choc électrique.

• Contacter le service après-vente CASIO.



Si la caisse enregistreuse devait tomber ou être endommagée, l'éteindre immédiatement et la débrancher de la prise électrique. L'emploi de la caisse enregistreuse dans de telles conditions crée un risque de court-circiut, d'incendie et de choc électrique.

• Il est extrêmement dangereux de réparer soi-même la caisse enregistreuse. Contacter le service après-vente CASIO.





Ne jamais essayer de démonter la caisse enregistreuse ni entreprendre de modifications. Celle-ci contient des composants sous haute tension qui créent un risque d'incendie et de choc électrique. • Contacter le service après-vente CASIO pour l'entretien et les réparations.

Fiche et prise électrique



N'utiliser la caisse enregistreuse que sur le courant secteur de 100 V à 240 V. L'emploi de cette caisse sur un courant d'une autre tension peut entraîner une panne ou créer un risque d'incendie et de choc électrique. Une surcharge au niveau de la prise électrique crée aussi un risque de surchauffe et d'incendie.



S'assurer que la fiche est bien insérée dans la prise électrique. Une fiche mal insérée crée un risque de choc électrique, de surchauffe et d'incendie.
Ne pas utiliser la caisse enregistreuse si la fiche est endommagée. Ne jamais brancher la fiche sur une prise électrique instable.



Essuyer de temps en temps la fiche pour enlever la poussière qui s'accumule autour des broches. Si de la poussière s'accumule sur la fiche, l'humidité peut réduire l'isolation et crée un risque de choc électrique et d'incendie.



Le cordon d'alimentation et la fiche ne doivent pas être endommagés ni modifiés. L'emploi d'un cordon endommagé peut détériorer l'isolation, mettre les fils à nu et provoquer un court-circuit, créant ainsi un risque de choc électrique et d'incendie.

• Contacter le service après-vente CASIO pour faire contrôler ou réparer un cordon d'alimentation ou une fiche endommagé.

Attention !

Ne pas poser la caisse enregistreuse sur une surface instable et inclinée. Celle-ci peut tomber – surtout si le tiroir est ouvert – et être endommagée, ce qui crée un risque d'incendie et de choc électrique.



Ne pas poser la caisse enregistreuse aux endroits suivants.

- Endroits exposés à une grande quantité d'humidité ou de poussière, à de l'air chaud ou froid.
- Endroits exposés à la lumière directe du soleil, près d'un véhicule à moteur ou endroits exposés à de très hautes températures.

Toutes ces situations peuvent entraîner une panne et créent un risque d'incendie.



Ne pas plier le cordon d'alimentation, ne pas le coincer entre des bureaux ou des meubles et ne jamais poser d'objets lourds dessus. Un court-circuit peut se produire ou le cordon peut être coupé, créant ainsi un risque d'incendie et d'électrocution.



Saisir la fiche pour débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique. Ne pas tirer sur le cordon proprement dit car il peut être endommagé (fils coupés, court-circuit, etc.), créant ainsi un risque d'incendie et d'électrocution.



Ne jamais toucher la fiche avec des mains mouillées. Ceci crée un risque de choc électrique. Ne pas tirer sur le cordon proprement dit car il peut être endommagé (fils coupés, court-circuit, etc.), créant ainsi un risque d'incendie et d'électrocution.

Ne pas toucher la tête d'imprimante ni le cylindre.

Intro	duction et Sommaire		2
Prép	aratifs		10
- 1-	Retirer la caisse enregistreuse du carton d'emballage	. 10)
	Décoller les autocollants qui maintiennent les pièces de la caisse enregistreuse en place.	. 10)
	Installer le rouleau de papier des tickets de caisse et du journal.	. 11	
	Brancher la caisse enregistreuse sur une prise electrique.	. 14	+
	Tourner la clé de mode pour la mettre en position "REG"	. 14 14	L
	Spécifier la date.	. 15	;
	Spécifier l'heure.	. 15	;
	Programmation du barème de taxation	. 16	;
Prés	entation de la TE-2400		20
	Guide général	. 20)
	Afficheur (autres régions hors Etats-Unis et Canada)	. 24	
	Clavier	. 26	í
	Fonctions attribuables	. 28	,
Opé	rations et réglages de base		30
C	omment interpréter les éditions d'imprimante	30)
C	omment utiliser la caisse enregistreuse	31	
	Affectation d'un employé	. 32	<u>,</u>
	Touche d'employé	. 32	<u>,</u>
	Touche de code secret d'employé	. 32	:
	Affichage de l'heure et de la date	. 33	;
	Pour afficher et effacer la date/i neure	. 33	j 2
	raire de la monnale	. 00 . 04	,
FI	Epidation et utilisation des touches de rayons/PLU fixes	34 34	I
	Programmation des touches de rayons/PLU fixes	. 35	
	Pour programmer un prix unitaire pour chaque rayon/PLU fixe	. 35	;
	Pour programmer un statut taxable pour chaque rayon/PLU fixe	. 35)
	Pour programmer un montant maximal pour chaque rayon/PLU fixe	. 36	; •
	Enregistrement des touches de rayons/PLU fixe par la programmation de données	. 31	,
	Type de taxe préréglée	. 37	,
	Verrouillage d'un montant maximal	. 37	,
Ρı	réparation et utilisation des PLU	38	;
	Programmation de PLU	. 38	5
	Pour programmer un prix unitaire pour chaque PLU	. 38	6
	Pour programmer un statut taxable pour chaque PLU	. 38	i N
-		. 39	
PI	Programmetion de remises	. 41	
	Friegistrement de remises	. 41	
	Remise sur les articles et les sous-totaux	. 41	
Pi	réparation et utilisation de réductions	. 42)
	Programmation de réductions	. 42)
	Pour programmer un montant de réduction préréglé	. 42	2
	Enregistrement de réductions	. 42	:
	Réductions d'articles	. 42	
-	Reduction sur un sous-total	. 43)
EI	ncaissement de paiements par carte de credit et cheque	44	, I
	Carte de crédit	. 44 	
	Encaissement mixte (espèces, carte de crédit et chèque)	. 44	-
F	ncaissement en Euro et en devise locale		,
	predistrement des produits retournés en mode PEG		,
		. +1	,
EI	iregistrement des produits retournes en mode KF	47	

Remboursement normal	
Remises sur remboursement	
Enregistrement de l'argent reçu en acompte	
Enregistrement des sorties de caisse	
Correction d'un enregistrement	
Pour corriger un article saisi mais pas encore encaissé	
Pour comper un ancie sais et encaisse Pour annuler tous les articles d'une transaction	51
Enregistrement sans vente	51
Impression du relevé des ventes quotidiennes avec remise à zéro	52
Operations avancees	
Contrôle de stock	
Fonction d'interruption d'employé	
Vente en espèces d'un seul article	
Addition	
Addition (+)	
Supplement (%+)	
IOTAI partiel Supplément/remise sur le total partiel	
Fonction de totalisation d'articles multiples	
Transactions avec coupons	
Enregistrement de coupons avec COUPON (touche de coupon)	
Enregistrement de coupons avec COUPON 2 (touche de coupon 2)	
Montant tendu préréglé	
Enregistrement des prêts	60
Changement des modes de paiement en caisse	61
Enregistrement des prélèvements	61
Opération de liaison de bouteilles	
Consignes de bouteilles	
Iouche de consigne de bouteille	
Enregistrement de la touche d'arrangement	
Menu fixe	
Conversion de devise	
Enregistrement de devises etrangeres	
Soumission partielle en devise étrangère	
Pourboire	
Saisie du nombre de clients	
Libération provisoire de contrainte	
Restitution de texte	
Impression de bordereaux	
Impression de bordereaux	
Pour effectuer l'impression par lot de bordereaux 1	
Pour effectuer l'impression par lot de bordereaux 2	
Systèmes de suivi de commandes	70
Système de suivi de commandes	
Ouverture d'une commande	
Addition à une commande	
Emission a un ticket pour le client Fermeture d'une commande	
Opération avec la touche nouvelle/ancienne commande	
Addition d'une commande	
Commande separee	

Réductions de prix (prix rouge)	76
PLU de condiment/préparation	77
Impression détaillée de la TVA	78
Enregistrements de dépôts	79
Dépôt de la clientèle	79
Dépôt de la clientèle lors de la vente	
PRO FORMA	80
Vérification de l'état actuel du stock	81
Vérification du prix unitaire	81
Suppression de l'article précédent par REVIEW	82
PLU numérisé	
Enregistrement d'articles	83
Par la numérisation/saisie du code/touche NLU monotouche	83
PLU non trouve	83
Programmation d'un employe	
Programmation du fiduliero d'employe	04 84
Programmation du taux de commission	
Programmation des descripteurs et des messages	
Programmation du message des tickets, numéro de machine et du nom d'employé	85
Programmation des descripteurs des touches de rayons/transaction	87
Programmation des descripteurs des PLU fixes	88
Saisie de caractères	
Utilisation du clavier de caractères	
Saisie de caractères par leur code	
Edition de caractères	
Correction du caractère saisi	91
Correction d'un descripteur de PLU déjà programmé	
Correction d'un descripteur de ja programme	
Impression des relevés cans/avec remise à zéro	
Pour imprimer le relevés de rayons de PLU/PLU fixes particuliers sans remise à zéro	92
Pour imprimer le relevé financier sans remise à zéro	
Pour imprimer le relevé d'un employé particulier sans/avec remise à zéro	93
Pour imprimer le relevé des ventes quotidiennes sans/avec remise à zéro	
Pour imprimer le relevé de PLU/PLU fixes sans/avec remise à zéro	
Pour imprimer le relevé des ventes mensuelles sans/avec remise à zero	
Pour imprimer le relevé de groupes sans/avec remise à zéro	
Pour imprimer les relevés périodiques des ventes 1/2 sans/avec remise à zéro	98
Pour imprimer les relevés d'autres ventes sans/avec remise à zéro	100
Lecture du programme de la caisse enregistreuse	101
Pour imprimer le programme de taux/prix unitaires (sauf PLU/PLU numérisé)	101
Pour imprimer le programme de descripteurs de toucnes, de noms et de messages (saut PLU)	
n cas de problème	
En cas d'erreur	104
Déblocage de la machine	106
Si la caisse enregistreuse ne fonctionne pas du tout	
En cas de panne de courant	
aintenance et Ontions	100
Pour rempiacer le rouleau de papier du journal	
Pour remplacer le rouleau de papier des tickets de caisse	109
Options	

pécifications	110
ndex	111

Cette partie du manuel indique comment déballer la caisse enregistreuse et l'installer. Nous vous conseillons de la lire attentivement même si vous savez vous servir d'une caisse enregistreuse. Les opérations de base sont présentées ici. Pour le détail reportez-vous aux pages de référence.

1. Retirer la caisse enregistreuse du carton d'emballage. S'assurer que toutes les pièces et tous les accessoires sont présents. Construint de la caisse enregistreuse et tous les accessoires sont présents.

3. Installer le rouleau de papier des tickets de caisse et du journal.



Important !

Retirer la feuille de protection de tête de l'imprimante et fermer le bras du cylindre.

Attention ! (maniement du papier thermique)

- Ne pas toucher la tête d'imprimante ni le cylindre.
- Déballer le papier thermique juste avant de l'utiliser.
- Eviter l'exposition à la chaleur et au soleil.
- Eviter l'exposition à la poussière et à l'humidité.
- Ne pas rayer le papier.
- Ne pas exposer le papier imprimé aux situations suivantes : Humidité et température élevées/lumière directe du soleil/contact de colle/diluant, gomme.

Pour installer le rouleau de papier des tickets de caisse



Point 1

Retirer le couvercle de l'imprimante.





Point 2

l'imprimante.

Ouvrir le bras du cylindre.



Point 3 Tout en s'assurant que l'extrémité du papier est au bas du rouleau, mettre le rouleau dans l'espace qui lui est réservé à l'arrière de



Point 4

Faire passer l'extrémité du papier sur l'imprimante.

Point 5

Fermer le bras du cylindre de sorte qu'il se bloque.

Finalement

Remettre le couvercle de l'imprimante en place en faisant passer l'extrémité du papier par la fente du coupepapier. Déchirer le surplus de papier.



Pour installer le rouleau de papier du journal



Point 1

Point 2

Retirer le couvercle de l'imprimante.

Ouvrir le bras du cylindre.







Point 3

Tout en s'assurant que l'extrémité du papier est au bas du rouleau, mettre le rouleau dans l'espace qui lui est réservé à l'arrière de l'imprimante.

Point 4

Faire passer l'extrémité du papier sur l'imprimante.



Point 5

Fermer le bras du cylindre de sorte qu'il se bloque.



Point 6

Retirer le guide de papier de la bobine réceptrice.











Point 7

Faire passer l'extrémité du papier dans la fente de l'axe de la bobine réceptrice et le bobiner deux ou trois fois.

Point 8

Remettre le guide de papier de la bobine réceptrice.

Point 9

Insérer la bobine réceptrice à l'arrière de l'imprimante, en passant au-dessus du rouleau de papier.

Point 10

Appuyer sur la touche pour tendre le papier.

Appuyez sur la touche (FEED) après avoir mis la caisse sous tension.

Finalement

Remettre le couvercle de l'imprimante.











Programmation du barème de taxation

La caisse enregistreuse est capable de calculer automatiquement 10 types de taxes. Le calcul de ces taxes dépend des taux programmés ; il faut donc programmer la caisse enregistreuse pour le type de taxe (incluse ou ajoutée) et le type d'arrondi à appliquer. Des types d'arrondis spéciaux (page 18) sont également disponibles pour répondre à la réglementation fiscale locale.

Important !

Après avoir programmé le calcul des taxes, il faut spécifier les rayons (page 36) et les PLU (page 38) qui seront taxés.

X1

71

RFG2

Programmation du calcul des taxes (sans arrondi spécial)

Programmer les points suivants :

- 1. Taux de taxation
- 2. Méthode d'arrondi pour le calcul des taxes (arrondi au chiffre supérieur, arrondi au chiffre inférieur/troncature)
- 3. Système de calcul des taxes (taxe ajoutée/taxe incluse)



Programmation du calcul des taxes (avec arrondi spécial)

Programmer les points suivants :

- 1. Taux de taxation
- 2. Méthode d'arrondi pour le calcul des taxes (arrondi au chiffre supérieur/arrondi au chiffre inférieur/troncature)
- 3. Système de calcul des taxes (Aucune/Ajoutée/Incluse)
- 4. Système d'arrondi (Arrondi spécial 1/Arrondi spécial 2/Arrondi spécial 3/Arrondi danois/Arrondi australien): seulement pour le barème de taxation 1

Marche à suivre



X1

REG2

A propos de l'arrondi spécial...

Outre l'arrondi au chiffre supérieur, l'arrondi au chiffre inférieur et la troncature, il est également possible de spécifier un "arrondi spécial" pour les sous-totaux, les totaux ou la monnaie à rendre. Lorsqu'un arrondi spécial est spécifié, le(s) chiffre(s) à l'extrême-droite d'un montant sont remplacés par "0" ou "5", conformément aux exigences locales.

Dernier chiffre (extrême d	roite)	Résultat de l'arrondi	Exemples:		
0 ~ 2	\Rightarrow	0	1,21	+	1,20
3 ~ 7	\Rightarrow	5	1,26	+	1,25
8~9	\Rightarrow	10	1,28	→	1,30
② Arrondi spécial 2					
Dernier chiffre (extrême d	roite)	Résultat de l'arrondi	Exemples:		
0 ~ 4	\Rightarrow	0	1,12	→	1,10
5~9	\Rightarrow	10	1,55	+	1,60
③ Arrondi spécial 3					
2 derniers chiffres (extrême	droite)	Résultat de l'arrondi	Exemples:		
00 ~ 24	\Rightarrow	0	1,24	→	1,00
25 ~ 74	\Rightarrow	50	1,52	→	1,50
75 ~ 99	\Rightarrow	100	1,77	→	2,00

(4) Arrondi spécial 4 (arrondi danois)

Lorsque l'arrondi danois est spécifié, la méthode d'arrondi s'applique aux sous-totaux selon que la transaction a été finalisée par l'introduction du montant soumis ou non.

 Finalisation sans sp 	écific	ation	 Finalisation avec spé 	cificat	ion	
		du montant soumis	s du montant sou	umis		
2 derniers chiffres		Régultat de l'arrondi	2 derniers chiffres		Régultat de l'arrondi	
(extrême-droite) du sous-total		Resultat de l'artondi	extrême droite) de la monnaie à rendre		Resultat de l'alfondi	
00 ~ 12	\Rightarrow	00	00 ~ 12		· 00	
13 ~ 37	\Rightarrow	25	13 ~ 37		25	
38 ~ 62	\Rightarrow	50	38 ~ 62		· 50	
63 ~ 87	\Rightarrow	75	63 ~ 87		- 75	
88 ~ 99	\Rightarrow	100	88 ~ 99		• 100	
) Arrondi spécial 5 (arr	ondi	australien)				
Dernier chiffre (extrême droi	te)	Résultat de l'arrondi	Exemples:			
0 ~ 2	⇒	0	1,21 +	1,20		

8 ~ 9 ⊂> 10
Soumissions partielles (paiements) : pour l'arrondi danois

⇔

Aucun arrondi n'est effectué ni sur le montant de la soumission ni sur le montant de la somme à rendre lorsque le client fait une soumission partielle. Si le solde restant, lors d'une soumission partielle, est entre 1 et 12, la transaction est finalisée comme s'il n'y avait pas de solde restant.

1,25

1,30

1,26

1,28

• Affichage et impression des sous-totaux : pour l'arrondi danois et australien

5

Au moment où la touche [SUB] est pressée, le sous-total est imprimé et indiqué à l'écran sans être arrondi. Si la caisse enregistreuse est configurée pour la taxe ajoutée, le montant de la taxe est inclus dans le sous-total imprimé et affiché.

Important !

 $3 \sim 7$

(5)

Lorsque l'arrondi danois est utilisé, la touche *minis* peut servir à enregistrer le montant soumis quand les deux derniers chiffres (extrême-droite) sont 00, 25, 50 ou 75. Cette restriction ne s'applique pas aux touches *ch* et *chk*.

10 Pour l'Australie seulement Certaines options peuvent être programmées pour le GST australien de la façon suivante. ŹX1 REG2 SUB 2 0 CA/AMT TEND (Exécution) REG1 SUB TOTAL OFF (Annulation) RF PGM Après ces opérations, le message "GST system was changed" (Le système GST a été changé) est imprimé sur le ticket de caisse et... Sélecteur de 1) Le symbole de taxe (*) est imprimé. mode (2) Le montant taxable est omis. ③ "GST INCLUDED" est programmé comme descripteur TX1. (4) "TAXABLE AMT" est programmé comme descripteur TA1. (5) La ligne du total est imprimée même en vente directe (espèces). 6 L'arrondi australien est programmé. (7) "\$" est programmé comme symbole monétaire. (8) "MOF message" est imprimé sur le ticket de caisse. (9) La taxe (taux de taxation de 10%, taxe incluse, fraction tronquée) est programmée pour le barème de taxation 1. Aucune donnée n'est programmée pour les autres barèmes de taxation. 1 Le montant taxable et le montant de la taxe sauf TA1/TX1 ne sont pas imprimés sur le relevé. (f) Le dernier chiffre du montant d'une vente en espèces, d'un reçu en acompte, d'une sortie de caisse et de la déclaration de montant est restreint (à 0, 5).

Guide général

Vous trouverez dans cette partie une description de la caisse enregistreuse et des informations générales sur ses différents éléments.



Rouleau de papier

Le rouleau de papier peut être utilisé pour l'impression des tickets et de la bande de contrôle (pages $12 \sim 13$).

Commutateur de validation/invalidation de ticket

Utiliser le commutateur de validation/invalidation de ticket dans les modes REG1, REG2 et RF pour gérer l'émission des tickets. Dans les autres modes, les tickets et relevés sont imprimés quel que soit le réglage du commutateur de validation/invalidation de ticket.

Un ticket peut être émis après la finalisation d'une transaction même si l'émission de ticket a été invalidée par le commutateur. La caisse enregistreuse peut aussi être programmée pour l'émission de tickets après finalisation lorsque le commutateur est réglé pour l'émission de tickets.

Commutateur de validation/invalidation de ticket



Lorsque la caisse enregistreuse émet des tickets, cet indicateurs s'allume.

Clé de mode (Pour le Royaume-Uni)

Les quatre clés suivantes sont fournies avec le modèle commercialisé au Royaume-Uni.



- a. Clé de l'opérateur (OP) Sert à sélectionner les options OFF et REG1.
- b. Clé du chef (M) Sert à sélectionner les options OFF, REG1, REG2, X1 et RF.
- c. Clé du propriétaire (OW) Sert à sélectionner les options OFF, REG1, REG2, X1, Z1, X2/Z2 et RF.
- d. Clé de programme (PGM) Sert à sélectionner n'importe quelle option.

Clé de mode (autres pays)

Les trois clés suivantes sont fournies avec le modèle commercialisé dans les autres pays, à l'exception du Royaume-Uni.



- a. Clé de l'opérateur (OP)
- Sert à sélectionner les options OFF et REG1.
- b. Clé du chef (M) Sert à sélectionner les options OFF, REG1, REG2, X1 et RF.
- c. Clé du propriétaire (OW) Sert à sélectionner n'importe quelle position.

Sélecteur de mode

Les clés de mode servent à changer la position du sélecteur de mode et à sélectionner le mode souhaité.



Sélec- teur de mode	Nom de mode	Description
OFF	Veille	N'importe quelle clé de mode peut être insérée et retirée du sélecteur de mode dans cette position.
REG1	Caisse 1	Cette position est destinée aux transactions ordinaires. N'importe quelle clé de mode peut être insérée et retirée du sélecteur de mode dans cette position.
REG2Caisse 2Cette position est destinée aux opérations spéciales. Comme il faut une clé spécia sélectionner REG2, cette position sert à contrôler les remises, ventes à crédit, ven terme, paiements par chèque et les sorties de caisse, en les interdisant pour REG1 autorisant pour REG2.		Cette position est destinée aux opérations spéciales. Comme il faut une clé spéciale pour sélectionner REG2, cette position sert à contrôler les remises, ventes à crédit, ventes à terme, paiements par chèque et les sorties de caisse, en les interdisant pour REG1 et les autorisant pour REG2.
RF Remboursement So RF Soustraction de en caisse so		Sert pour les remboursements. Lorsque le sélecteur de mode de la caisse enregistreuse est en position RF, on peut accéder soit au mode de remboursement soit au mode de soustraction de caisse.
X1 Relevé des vent quotidiennes sans remise à zéro		Sert à obtenir des relevés quotidiens des données complètes sans remise à zéro (Sans vidage de la mémoire).
Z1	Relevé des ventes quotidiennes avec remise à zéro	Sert à obtenir des relevés quotidiens des données complètes mais jusqu'à la remise à zéro (Sans vidage de la mémoire).
X2/Z2	Relevé périodique des ventes sans/avec remise à zéro	Sert à obtenir des relevés de ventes périodiques des données complètes sans ou avec remise à zéro.
PGM	Programme	Sert à programmer des fonctions et des connées, telles que les prix unitaires et les taux de taxation. Cette position est également utilisée pour le contrôle des données programmées.

Clé/touche

Pour les autres pays, les employés ou caissiers peuvent être affectés par la touche d'employé ou par le code secret d'employé. La méthode utilisée pour l'affectation des employés dépend de la programmation de la caisse enregistreuse.

Touche d'employé

L'employé ou le caissier peut être affecté par une des six touches situées sous l'affichage.

Touche de code secret d'employé

Si la caisse enregistreuse est programmée pour l'emploi de codes secrets pour l'affectation de l'employé ou du caissier, les touches d'employés ne seront pas opérationnelles.



Tiroir-caisse

CLERK

Le tiroir-caisse s'ouvre automatiquement à la finalisation d'un encaissement et lorsqu'un relevé est effectué avec ou sans remise à zéro.

3

6

Serrure de tiroir-caisse

4

Utiliser la clé de tiroir-caisse pour verrouiller et déverrouiller le tiroir-caisse.

5



Afficheur

Panneau d'affichage

Affichage principal



Affichage client pour tous les pays



Réglage du contraste



Exemple d'affichage

Enregistrement d'articles



Enregistrement répété



Totalisation



① Montant/Quantité

Cette partie de l'affichage montre les montants monétaires. Elle peut aussi indiquer l'heure actuelle.

2 Descripteur d'article

Le descripteur d'article apparaît ici lors de l'enregistrement d'un rayon/PLU/PLU numérisé.

③ Décompte d'articles

Indique le nombre d'articles vendus.

(4) Sous-total

Indique le montant du sous-total actuel (taxe exclue).

(5) Nombre de répétitions

Lorsqu'un enregistrement répété (pages 34, 39) est effectué, le nombre de répétitions apparaît ici. Le nombre de répétitions n'est indiqué que par un seul chiffre. Cela signifie que "5" peut indiquer 5, 15, voire même 25 répétitions.

6 Indicateur de 2^e, 3^e menu

Le numéro correspondant apparaît ici après une pression de $\begin{bmatrix} \mathsf{PRICE} \\ \mathsf{SHIFT} \end{bmatrix}$ pour désigner le 2^e, 3^e prix unitaire.

⑦ Indicateurs de statut taxable

Lorsque l'employé enregistre un article taxable, l'indicateur correspondant s'allume.

⑧ Descripteur de touche de montant soumis/ montant

(9) Descripteur de somme à rendre/montant

1 Indicateurs de total/somme à rendre

Lorsque l'indicateur TOTAL est allumé, la valeur affichée est un total ou sous-total monétaire. Lorsque l'indicateur CHANGE est allumé, la valeur affichée indique la somme à rendre.

Clavier



(taxe comprise).

(18) Touche de vente à terme Sert à enregistrer une vente à terme. (19) Touche de montant soumis/espèces (C4/AMT Sert à enregistrer une soumission en espèces.

(1) Clavier à dix touches 0, $1 \sim 9$, 00, Ces touches servent à saisir des nombres.

F 26

20 Touche de validation/invalidation de ticket

Sert à valider ou à invalider l'émission de tickets. Il faut appuyer deux fois sur cette touche pour changer de statut. L'émission de ticket est indiquée par un indicateur.

- (2) Touche de date/heure TME Entre deux transactions cette touche sert à afficher l'heure et la date actuelles.
- ② Touche d'aide HELP Cette touche sert à imprimer les procédures de réglage de la date, de l'heure, des barèmes de taxation, etc.
- 3 Touches d'avance de papier FEED, WURNAL Servent à faire avancer le papier de l'imprimante.

Fonctions attribuables

Le clavier de la caisse enregistreuse peut être configuré en fonction des besoins de l'entreprise.

Add check (Addition de commande)

Sert à combiner les détails de plusieurs commandes en une seule commande dans un système de suivi de commandes.

Arrangement

Sert à valider un arrangement spécial programmé dans le fichier d'arrangement. Toute opération pouvant être effectuée au clavier, contrôle de mode compris, peut être programmée puis exécutée par simple pression de cette touche. En outre, une saisie numérique peut être incluse dans le programme. Dans ce cas, il suffit de saisir le nombre puis d'appuyer sur cette touche. La fonction de contrôle du mode de cette touche peut être programmée pour tous les modes sauf pour les modes OFF et PGM.

Bill copy (PRO FORMA)

Sert à émettre une copie de l'addition.

Bottle return (Consigne de bouteille)

Sert à désigner comme consigne l'article suivant.

Cancel (Annulation)

Invalide toutes les données précédentes enregistrées dans des rayons, PLU et menus fixes au cours d'une transaction. Il faut appuyer sur cette touche avant de finaliser la transaction contenant les données qui doivent être invalidées. Cette touche sert aussi après le calcul d'un sous-total.

Check endorsement (Endossement de chèque)

Sert à imprimer un message d'endossement de chèque préréglé avec une imprimante de bordereaux.

Check print (Impression de chèque)

Sert à imprimer le chèque sur l'imprimante de bordereaux.

Clerk number (Touche de numéro d'employé)

Sert à pointer l'arrivée et le départ de l'employé.

Clock-in-out (Début/Fin de travail)

Sert à enregistrer les heures de début et de fin de travail de l'employé.

Coupon

Sert à enregistrer des coupons.

Coupon 2

Sert à déclarer l'enregistrement d'article suivant comme coupon.

Credit (Touches de crédit)

Servent à enregistrer une vente à crédit.

Cube

Cette touche a la même fonction que la touche de carré. Dans une addition, cette touche a aussi une fonction d'élévation au cube.

Conversion de devises

Cette touche sert à convertir une devise étrangère en devise locale ou inversement, selon les taux de conversion de devises préréglés pour cette touche et à afficher le résultat.

Cette touche peut être utilisée pour convertir un sous-total en devise local ou un sous-total de marchandises en son équivalent dans une autre devise.

Elle sert aussi à convertir la devise d'un autre pays en son équivalent en monnaie locale.

Customer number (Nombre de clients)

Sert à enregistrer le nombre de clients.

Declaration (Déclaration)

Sert à déclarer le montant en caisse.

Deposit (Dépôt)

Sert à enregistrer les dépôts.

Eat-in (Repas sur place)

Sert à spécifier si le client mange dans le restaurant. Avant de fermer une transaction, appuyer sur cette touche.

Loan (Prêt)

Cette touche sert à saisir la somme fournie pour faire de la monnaie. Cette opération affecte les totaux des moyens de paiement mais pas les totaux des ventes. Les prêts sont possibles pour tous les types de monnaie pouvant être spécifiés par la touche de finalisation.

Manual tax (Taxe manuelle)

Sert à enregistrer le montant d'une taxe.

Media change (Changement de mode de paiement)

Sert à changer le mode de paiement des montants en caisse. Appuyer sur cette touche pour pouvoir changer le mode de paiement.

Merchandise subtotal (Sous-total de marchandise)

Sert à produire le sous-total sans le montant de la taxe et le solde précédent.

Minus (Touche moins)

Sert à saisir les valeurs à soustraire.

Multiplication/For (Touche de multiplication/Pour)

Sert à saisir une quantité pour une multiplication et pour l'enregistrement de la vente au détail d'articles en lot. Entre les transactions, cette touche affiche l'heure et la date actuelles.

New balance (Nouveau solde)

Sert à ajouter le dernier total enregistré au solde antérieur pour obtenir un nouveau solde.

New check (Nouvelle commande)

Sert à saisir un nouveau numéro de commande pour ouvrir une nouvelle commande sous ce numéro dans un système de suivi de commandes.

New/Old check (Nouvelle/Ancienne commande)

Sert à saisir un numéro de commande pour ouvrir une nouvelle commande ou rouvrir une commande ancienne dans un système de suivi de commandes.

Lorsque l'employé saisit un numéro de commande, la caisse enregistreuse contrôle ce numéro pour voir s'il existe déjà dans la mémoire. Si aucun des numéros mémorisés ne correspond à ce numéro, un nouvelle commande est ouverte sous le numéro saisi. S'il existe déjà une commande sous ce numéro, celle-ci est rouverte pour l'enregistrement de nouveaux montants ou pour la finalisation.

No sale (Sans vente)

Sert à ouvrir le tiroir-caisse sans effectuer de transaction.

Non add (Sans addition)

Sert à imprimer des numéros de référence (numéro de chèque, numéro de carte de crédit, etc.).

OBR (Lecteur de codes barres optiques)

Sert à saisir des codes barres optiques manuellement.

Old check (Ancienne commande)

Dans un système de suivi de commandes, sert à saisir le numéro d'une commande existante (créée antérieurement par la touche de nouvelle commande) dont les détails sont enregistrés dans la mémoire. Les commandes existantes sont rouvertes pour l'enregistrement de nouveaux montants ou pour la finalisation.

One touch NLU (NLU monotouche)

Sert à enregistrer un PLU numérisé directement au clavier. Il y a une touche NLU monotouche pour un PLU numérisé et plusieurs touches NLU monotouche peuvent être programmées sur ce clavier.

Open (Ouverture)

Cette touche sert à libérer temporairement le nombre de chiffres limite pouvant être spécifié pour un prix unitaire.

Open 2 (Ouverture 2)

Sert à suspendre les spécifications obligatoires.

Open check (Commande ouverte)

Sert à émettre un relevé des commandes ouvertes de l'employé affecté.

Operator number (Numéro de l'opérateur)

Sert à saisir le numéro de l'employé pendant le transfert d'employé.

Operator X/Z (Opérateur X/Z)

Sert à émettre un relevé X/Z individuel de l'employé.

Pick up (Relevé de caisse)

Lorsque le montant en caisse dépasse la valeur limite (fonction sentinelle), le directeur relève l'argent en caisse à l'aide de cette touche. Cette opération affecte les totaux des espèces et non pas les totaux des ventes.

Les relevés d'argent sont faits pour tous les types d'argent pouvant être spécifiés par la touche de finalisation.

Plus

Utiliser cette touche aussi pour l'enregistrement d'un supplément.

Premium (Supplément)

Sert à appliquer un pourcentage préréglé ou saisi manuellement pour obtenir le montant du supplément sur le dernier article ou sous-total enregistré.

Previous balance (Solde antérieur)

Sert à enregistrer le solde positif ou négatif antérieur au début ou pendant une transaction.

Previous balance subtotal (Sous-total du solde antérieur)

Sert à produire le sous-total taxe non comprise et le solde actuel. **Price (Prix)**

Sert à enregistrer un PLU ouvert.

Price change (Changement de prix)

Sert à changer temporairement le prix unitaire du PLU numérisé.

Price inquiry (Recherche de prix)

Sert à vérifier le prix et les descripteurs de PLU sans enregistrement.

Price shift (Basculement de prix)

Sert à basculer le prix unitaire d'un PLU numérisé pour le 1^{er} – 3^e prix unitaire .

Rate tax (Taux de taxe)

Sert à activer le taux de taxe préréglé ou saisi manuellement pour obtenir la taxe du montant taxable 1 antérieur.

Recall (Rappel)

Sert à rappeler le numéro de commande transféré par la touche de magasin. Le numéro de commande apparaît à compter de l'enregistrement le plus ancien, lorsque cette touche est pressée.

Red Price (Prix rouge)

Sert à enregistrer un nouveau prix (réduit) d'un article.

Review (Revue)

Sert à examiner la transaction actuelle en affichant le numéro d'article et le montant enregistré. Cette touche sert aussi à invalider l'opération ou à effectuer une commande séparée.

TE-2400 Mode d'emploi

Separate check (Commande séparée)

Sert à mettre les articles sélectionnés d'une commande dans une autre commande dans un système de suivi de commandes.

Slip feed/ release (Avance/Libération de bordereau)

Sert à faire avancer les bordereaux insérés dans l'imprimante de bordereaux. Pour ce faire, il faut spécifier le nombre de lignes de l'avance. Cette touche sert aussi à libérer le support de bordereau si aucun chiffre n'est saisi.

Slip back feed/release (Recul/Libération de bordereau)

Sert à faire reculer le bordereau inséré dans l'imprimante de bordereaux. Pour ce faire, il faut spécifier le nombre de lignes du recul. Cette touche sert aussi à libérer le support de bordereau si aucun chiffre n'est saisi.

Slip print (Impression de bordereau)

Sert à exécuter l'impression de bordereau par lot sur l'imprimante de bordereaux. Le détail des ventes s'imprime par une pression sur cette touche. L'impression proprement dite a lieu après l'émission du ticket.

Square (Carré)

Cette touche a les mêmes fonctions que la touche de multiplication. En outre, elle permet d'effectuer une élévation au carré.

Stock inquiry (Vérification du stock)

Sert à vérifier le stock actuel d'un PLU sans enregistrement.

Store (Mise en mémoire)

Sert à sauvegarder le numéro de commande des articles enregistrés. Les données d'articles enregistrés sont sauvegardées par une pression de cette touche puis transférées au numéro de commande le plus récent.

Table number (Numéro de table)

Sert à indiquer le numéro de table.

Takeout (Articles emportés)

Sert à spécifier si le client a emporté des articles. Appuyer sur cette touche avant de totaliser une transaction et pour l'exemption de taxe.

Tax exempt (Exemption de taxe)

Sert à changer les montants taxables en montant non taxables.

Tax status shift 1 (Touche de changement de statut taxable 1)

Sert à choisir le statut taxable 1 pour l'article suivant.

Tax status shift 2 (Touche de changement de statut

taxable 2)

Sert à choisir le statut taxable 2 pour l'article suivant.

Taxable amount subtotal (Sous-total de montant taxable) Sert à obtenir le sous-total d'un montant taxable.

Text print (Impression de texte)

Sert à saisir les caractères à imprimer.

Text recall (Restitution de texte)

Sert à imprimer des caractères préréglés.

Tip (Pourboire)

Sert à enregistrer les pourboires.

Tray total (Total partiel)

Sert à afficher le total de tous les encaissements du premier jusqu'à la pression de cette touche ou les encaissements entre deux pressions de cette touche.

Validation

Sert à valider les montants d'une transaction sur un bordereau.

Void (Suppression)

Sert à invalider les données précédentes de l'article enregistré.

Comment interpréter les éditions d'imprimante

- La bande de contrôle et les tickets contiennent toutes les transactions et les opérations effectuées.
- Le contenu des tickets et celui de la bande de contrôle sont presque identiques.
- L'impression sans bande de contrôle peut être sélectionnée. ٠ Si l'impression sans bande de contrôle est sélectionnée, la caisse enregistreuse imprimera le montant total de chaque transaction et le détails des suppléments, remises et réductions seulement, sans imprimer les articles de rayons et de PLU sur la bande de contrôle.
- Les paramètres suivants peuvent être ignorés sur les tickets et sur la bande de contrôle.
 - Nombre consécutif
 - Statut taxable
 - Montant taxable
 - Décompte des articles

Exemple de ticket

Exemple de bande de contrôle Exemple de bande de contrôle (articles compris)

(Caractère demi-taille)

ጥጥጥጥጥጥጥጥጥጥጥጥጥጥጥጥጥጥጥ Ψ Τ⊔ለΝΖ VALL Ψ	REG 03-00 0 11:58	REG 03-06 11:58 C 01 MC#01
Message d'en-tête	C01 MC#01 000123	1 DEPT01 T1 ·1.00 1 DEPT02 T1 ·2.00
** CALL AGAIN **	1 DEPT01 T1 ·1.00	5 DEPT03 -5.00
*****	1 DEPT02 T1 ·2.00	TA1 ·3.00
	5 DEPT03 -5.00	TL -8.15
* COMMERCIAL MESSAGE *	7 No	CASH · 10.00 CG · 1.85
* COMMERCIAL MESSAGE * <u>Message commercial</u>	TA1 .3.00	REG 03-06-2006 11:59 C 01 MC#01 000124
* COMMERCIAL MESSAGE *	TV1 .0.15	1 DEPTO1 T1 ·1.00
* COMMERCIAL MESSAGE *		5 DEPT03 6.00
		TA1 ·2.00
REG 03-06-2000 11:58 + Mode/Date/Heure		TX1 ·0.10 TL ·8.10
CO1 MC#01 000123 + Numéro d'employé/machine		CASH · 10.00 CG · 1.90
No. consecuti	REG 03-00-2000 11:59	REG_03-06-2006 11:59
1 DEPT01 T1 \cdot 1.00 \downarrow Oté/Article		
1 DEPT02 T1 ·2.00	1 DEPT01 11 ·1.00	
5 DEPT03 ·5.00	1 DEPT12 11 ·1.00	
7 No — Décompte des articles	5 DEP103 -6.00	
TA1 ·3,00	7 No	
TX1 :0.15	TA1 ·2.00	
TI .8 15	TX1 ·0.10	
	TL •8.10	
	CASH · 10.00	
1.05	CG · 1.90	
	REG 03-06-2006 11:59	
本本本 DVIIVII NEOOAOE 本本本 サササ BATTAM MEOOACE サササ	000124	
*** BOLLOM MESSAGE ***		

Les exemples présentés dans ce manuel correspondent aux éditions d'imprimante obtenues pour les tickets. Ils n'ont pas cependant la taille réelle des tickets. Leur largeur est en réalité de 58 mm. En outre, tous les exemples de tickets et de bande de contrôle ne sont que des images des éditions d'imprimante.

Comment utiliser la caisse enregistreuse

Cette partie explique comment procéder pour tirer le meilleur profit de la caisse enregistreuse.

AVANT l'ouverture...



- S'assurer que la caisse enregistreuse est bien branchée. Page 14
- S'assurer qu'il y a assez de papier sur le rouleau. Pages 12, 13
- Contrôler les totaux financiers pour s'assurer qu'ils ont bien été remis à zéro. Page 93
- Vérifier la date et l'heure. Page 33

PENDANT les heures d'ouverture...

- Enregistrer les transactions.
- Contrôler régulièrement les totaux.
- Page 34 Page 92



APRES la fermeture...



- Remettre les totaux quotidiens à zéro.
 Page 52
- Enlever la bande de contrôle. Page 108
- Vider le tiroir-caisse et le laisser ouvert. Page 23
- Apporter l'argent et la bande de contrôle au bureau.

Affectation d'un employé



L'affectation de l'employé peut s'effectuer par la touche d'employé ou le code secret de l'employé. La méthode qu'il faut choisir dépend de la programmation de la caisse enregistreuse.

Touche d'employé

L'employé ou le caissier peut être affecté à la caisse par les six touches situées sous le panneau d'affichage.

Touche de code secret d'employé

Si la caisse est programmée pour l'emploi d'un code secret par l'employé ou le caissier, les touches d'employés seront invalidées.

Pointage à l'arrivée



• Si le code secret de l'employé ne doit pas apparaître sur l'affichage, appuyer sur la touche avant de saisir le code.



• Le départ de l'employé peut aussi être enregistré en mettant le sélecteur de mode en position OFF.

Important !

- Le code d'erreur "E008" s'affiche si un employé essaie d'effectuer un encaissement, un relevé avec ou sans remise à zéro sans avoir pointé à son arrivée.
- Un employé ne peut pas pointer à son arrivée si l'autre employé n'a pas pointé à son départ.
- L'employé qui a pointé à son arrivée est identifié sur le ticket et la bande de contrôle.

Affichage de l'heure et de la date



L'heure et la date peuvent être affichées sur la caisse enregistreuse entre les encaissements.

Pour afficher et effacer la date/l'heure



Faire de la monnaie



Pour ouvrir le tiroir-caisse sans enregistrer d'article, procéder de la façon suivante. Cette opération doit être effectuée hors vente.

(La touche \mathbb{RC} peut être utilisée au lieu de la touche $\#_{NS}$). Voir page 48.)

Ouverture du tiroir sans vente

	Ticket	n	Opération
# #/NS	#/NS	# _{NS}	

Préparation et utilisation des touches de rayons/PLU fixes

Enregistrement des touches de rayons/PLU fixes



Les exemples suivants indiquent comment utiliser les touches de rayons/PLU fixes pour les différents types d'enregistrements.

- Sélecteur de mode -

Vente d'un article unique

Exemple 1

	Prix unitaire	\$1,00
Article	Quantité	1
	Rayon	1
Paiement	Espèces	\$1,00



Exemple 2 (Enregistrement du sous-total et calcul de la monnaie)



Multiplication



Vente au détail d'articles en lot



Si $\begin{bmatrix} \mathbf{x} & \mathbf{y} \\ \mathbf{y} & \mathbf{y} \end{bmatrix}$ n'a pas été affectée au clavier, il faudra l'affecter. ٠

Programmation des touches de rayons/PLU fixes

Pour programmer un prix unitaire pour chaque rayon/PLU fixe



Pour programmer un statut taxable pour chaque rayon/PLU fixe

Statut taxable

Cette option définit le statut qui doit être utilisé pour le calcul automatique de la taxe.

Programmation



Description	Ontion	Code de
Description	Option	programme

pour Singapour

Toujours "0"			0 D ₂
Statut taxable 1	a	Oui = 1 Non = 0	
Statut taxable 2	b	Oui = 2 Non = 0	a+b+c D ₁
Statut taxable 3	c	Oui = 4 Non = 0	

pour les autres pays

Non taxable = 0 Taxable 1 = 1 Taxable 2 = 2 Taxable 3 = 3	Taxable $4 = 4$ Taxable $5 = 5$ Taxable $6 = 6$ Taxable $7 = 7$	Taxable 8 = 8 Taxable 9 = 9 Taxable 10 = 10	Chiffres significatifs	
--	--	---	---------------------------	--

Pour programmer un montant maximal pour chaque rayon/PLU fixe



Description	Option	Code de programme
Montant maximal lors de la saisie manuelle du prix unitaire	Chiffres significatifs	\Box ~ D_6 ~ D_1
Enregistrement des touches de rayons/PLU fixe par la programmation de données



Sélecteur de mode –

Prix préréglé

Article	Prix unitaire	(\$1,00) _{préréglé}
	Quantité	1
	Rayon	2
Paiement	Espèces	\$1,00

Opération	Т	icket	
CA/AMT TEND	1 DEPT02 TL CASH	1.00 - 1.00 -1.00	No. de rayon/ Prix unitaire

Ticket

Type de taxe préréglée

			-
	Duin unitaina	(\$2.00)	
		(\$2,00) _{préréglé}	5
Article 1	Quantité	5	
	Rayon	3	
	Taxable	$(1)_{\rm préréglé}$	
	Prix unitaire	$($2,00)_{préréglé}$	2 0 00 CA/A
Article 2	Quantité	1	
Article 2	Rayon	4	
	Taxable	(2) _{préréglé}	
Paiement	Espèces	\$20,00	

-Barème de taxation т1 Т2 Х 5 DEPT03 1 DEPT04 ·10.00 ·2.00 3 TA1 ·10.00 Montant taxable 1 TX 1 ·0.40 Taxe 1 ·2.00 ·0.20 Montant taxable 2 TA2 4 TX2 Taxe 2 SUB TOTAL ΤL 12.60 CASH ·20.00 CG ·7.40 AMT END

Verrouillage d'un montant maximal

			Operation	licket
	Prix unitaire	\$1,05	10503 AVERTISSEUR D'ERREUR	1 DEPT03 · 1.05 TL · 1.05
Article	Quantité	1	(Montant excédant la limite)	CASH ·2.00 CG ·0.95
	Rayon	3	C	
	Montant max.	(\$10,00) _{préréglé}		
Paiement	Espèces	\$2,00		

Opération

Préparation et utilisation des PLU

Cette partie explique comment préparer et utiliser des PLU.

ATTENTION :

Avant d'utiliser des PLU, il faut programmer le prix unitaire et le statut taxable.

Programmation de PLU

Pour programmer un prix unitaire pour chaque PLU



Pour programmer un statut taxable pour chaque PLU



Description	Option	Code de programme
-------------	--------	----------------------

pour Singapour

Toujours "0"			0 D ₂
Statut taxable 1	a	$\begin{array}{l} \mathbf{Oui} = 1\\ \mathbf{Non} \ = 0 \end{array}$	
Statut taxable 2	b	Oui = 2 Non = 0	a+b+c D ₁
Statut taxable 3	c	Oui = 4 Non = 0	

pour les autres pays

Non taxable $= 0$ Taxable $1 = 1$ Taxable $2 = 2$ Taxable $3 = 3$	Taxable $4 = 4$ Taxable $5 = 5$ Taxable $6 = 6$ Taxable $7 = 7$	Taxable $8 = 8$ Taxable $9 = 9$ Taxable $10 = 10$	Chiffres significatifs	
--	--	---	------------------------	--

Enregistrement de PLU



Les exemples suivants montrent comment utiliser des PLU pour différents types d'enregistrements.

Sélecteur de mode

Vente d'articles uniques de PLU



Répétition de PLU

			Opération	Ticket
	Prix unitaire	(\$2,50) _{préréglé}	1 4 PLU	1 PLU0014 ·2.50
Article	Quantité	3	PLU	1 PL00014 ·2.50 1 PL00014 ·2.50
	PLU	14	PLU	CASH · 10.00 CG · 2.50
Paiement	Espèces	\$10,00	SUB	
	•		1 0 00 CA/AMT TEND	

Multiplication de PLU

	Prix unitaire	(\$2,00) _{préréglé}
Article	Quantité	10
	PLU	7
Paiement	Espèces	\$20,00



Vente au détail d'articles en lot

			Opération	٦	Ficket	
Article	Prix unitaire Quantité	(5 pour \$20,00) _{préréglé}	Quantité achetée	3 PLU0028	· 12.00 -	 Quantité/Résultat ou Quantité/Quantité en unité/@
Paiement	PLU Espèces	28 \$15,00	Quantité par lot	TL CASH CG	- 12.00 - 12.00 - 15.00 - 3.00	– Résultat
			2 8 PLU SUB			

• Si \mathbf{x}_{free} n'a pas été affectée au clavier, il faudra au besoin l'affecter.

PLU ouvert

			Opération	Ticket
Article 1	Prix unitaire Quantité	\$32,80 1	3 0 PLU 3 2 8 0 PRICE	1 PLU0030 ·32.80 1 PLU0031 ·13.00 1 PLU0031 ·13.00 TL · 58.80
	PLU Prix unitaire	30 \$13.00	Prix unitaire	CASH ·60.00 CG ·1.20
Article 2	Quantité	2		
Paiement	PLU Espèces	31 \$60,00	Répétition PRICE	
	1 1		6000 CA/AMT	

• Avant d'enregistrer un PLU ouvert, il faut le prérégler en tant que PLU ouvert.

Préparation et utilisation de remises

Cette partie indique comment préparer et enregistrer des remises.

Programmation de remises

Pour programmer un taux sur la touche 18-



Enregistrement de remises

L'exemple suivant indique comment utiliser la touche ^{%-} pour différents types d'enregistrements.

- Sélecteur de mode -

REG

Remise sur les articles et les sous-totaux

			Opération	Ticket	
	Rayon 1	\$5,00	5 00 1	1 DEPT01 T1 ·5.00 1 PLU0016 T2 ·10.00	
Article 1	Quantité Taxable	1 (1) _{Préréglé}	1 6 PLU %-	5% %− T2 −0.50 ST ·14.50 3.5%	
PLU 16	PLU 16	(\$10,00) _{Préréglé}	Applique le taux de remise préréglé au dernier article	%- -0.51 TA1 ·5.00 TX1 ·0.20	
Article 2	Quantité	1	enregistré. SUB TOTAL	TA2 ·9.50 TX2 ·0.48	
	Taxable	(2) _{Préréglé}	3 · 5 %-	CASH 15.00	
Remise	Taux	(5%) _{Préréglé}	La valeur saisie a priorité sur la valeur préréglée.	0.00	
Remise sur le	Taux	3,5%	SUB		
sous-total	Taxable	Non taxable			
Paiement	Espèces	\$15,00			

• Il est possible de saisir manuellement des taux à 4 chiffres (0,01% à 99,99%).

Statut taxable de la touche 🛛 🐾

- Lorsqu'une remise est effectuée sur le dernier article enregistré, la taxe pour le montant de la remise est calculée en fonction du statut programmé pour cet article.
- Lorsqu'une remise est effectuée sur le montant d'un sous-total, la taxe sur le montant du sous-total est calculée en fonction du statut programmé pour la touche [%]-

Préparation et utilisation de réductions

Cette partie indique comment préparer et enregistrer des réductions.

Programmation de réductions

Vous pouvez utiliser la touche — pour réduire le montant d'un article unique ou d'un sous-total.

Pour programmer un montant de réduction préréglé



Enregistrement de réductions

Les exemples suivants indiquent comment utiliser la touche — pour différents types d'enregistrements.

Sélecteur de mode

REG

Réductions d'articles

			Opération	Ticket	
Article 1	Rayon 1 Quantité Taxable	\$5,00 1 (1) _{préréglé}	5 00 1 2 5 – Réduit le dernier montant enregistré de la valeur saisie.	1 DEPT01 T1 ·5.00 - T1 -0.25 1 PLU0045 T1 ·6.00 - T1 -0.50 TA1 ·10.25 TX1 ·0.41 TL ·10.66	
Réduction	Montant	\$0,25	4 5 PLU	CASH · 11.00	
	PLU 45	(\$6,00) _{préréglé}	-	CG •0.34	
Article 2	Quantité	1	SUB		
	Taxable	(1) _{préréglé}	1 1 00 CA/AMT		
Réduction	Montant	(\$0,50) _{préréglé}			
Paiement	Espèces	\$11,00			

- Il est possible de saisir des valeurs de réduction de 7 chiffres au maximum.
- Pour soustraire le montant d'une réduction du totaliseur de rayon ou de PLU, programmer la "Totalisation nette".

Réduction sur un sous-total

	Rayon 1	\$3,00
Article 1	Quantité	1
	Taxable	(1) _{préréglé}
	Rayon 2	\$4,00
Article 2	Quantité	1
	Taxable	(2) _{préréglé}
Réduction sur	Montant	\$0,75
le sous-total	Taxable	(Non) _{préréglé}
Paiement	Espèces	\$7,00



Encaissement de paiements par carte de crédit et chèque

REG

Les exemples suivants indiquent comment enregistrer des paiements par cartes de crédit et chèques.

C Sélecteur de mode

Chèque



Carte de crédit



Encaissement mixte (espèces, carte de crédit et chèque)

			Opération	Ticket
Article	Rayon 4	\$55,00	5 5 00 4	1 DEPT04 ·55.00
Anticle	Quantité	1	SUB TOTAL	CHECK ·30.00
	Chèque	\$30,00	3 0 00 СНК	CHARGE ·20.00
Paiement	Espèces	\$5,00		
	Carte de crédit	\$20,00	СН	

Encaissement en Euro et en devise locale



L'exemple suivant indique le fonctionnement de base de la conversion d'une devise.

- Sélecteur de mode -

Cas A

Devise principale	Locale
Paiement	Euro
Somme à rendre	Locale
Taux	1 Euro = 0,5 FFr



1 DEPTO1 TL	.6.00 - 6.00 (€12.00)
EURO money	€15.00
CASH	(•7.50)
CASH	1.50
CG	(€3.00)

Cas B

Devise principale	Euro
Paiement	Locale
Somme à rendre	Euro
Taux	1 Euro = 0,5 FFr

Opération



1 2 00 [1	1	
	PD	⟨¬ Appuyer sur la touche [PD] qui convertit le sous-total dans la devise secondaire en appliquant le taux de change préréglé.	0.00L
Į	SUB TOTAL	Après une pression de la touche $\begin{bmatrix} SUB \\ TOTAL \end{bmatrix}$, le résultat est affiché.	6.0 <u>0</u> L
ſ		A pruver sur la touche PD si la paiement est offectué dans la	
	PD	devise secondaire.	0.00L
6 00			6.00L
C		Appuyer sur la touche () pour finaliser la transaction. La somme à rendre dans la devise programmée est indiquée.	0.0 Q

1 DEF	PT01	€12.00
TL		€12.00
		(.6.00)
LOG	CAL mon	еу
CAS	SH	·6.00
CAS	SH	(€12.00)
CG		€0.00
		(.0.00)

Enregistrement des produits retournés en mode REG

REG

L'exemple suivant indique comment utiliser la touche RF dans le mode REG pour enregistrer les produits retournés par la clientèle.

Sélecteur de mode

Antipla 1	Rayon 1	\$2,35
Alucie I	Quantité	1
Article 2	Rayon 2	\$2,00
Afficie 2	Quantité	1
Article 3	PLU 1	(\$1,20) _{préréglé}
Alucic 5	Quantité	1
Article	Rayon 1	\$2,35
retourné 1	Quantité	1
Article	PLU 1	(\$1,20) _{préréglé}
retourné 3	Quantité	1
Paiement	Espèces	\$2,00



Enregistrement des produits retournés en mode RF



Les exemples suivants indiquent comment utiliser le mode RF pour enregistrer les produits retournés par la clientèle.

Remboursement normal

Article	Rayon 1	\$1,50
retourné 1	Quantité	2
Article	PLU 2	(\$1,20) _{préréglé}
retourné 2	Quantité	6
Paiement	Espèces	\$10,20





Ticket

·2.35

·2.00

·1.20

-2.35

.

-1.20

·2.00

2.00



Remises sur remboursement

Article	Rayon 3	\$4,00
retourné 1	Quantité	1
Réduction	Montant	\$0,15
Article	PLU 2	(\$1,20) _{préréglé}
retourné 2	Quantité	1
Remise	Taux	(5%) _{préréglé}
Paiement	Espèces	\$4,99



Important !

 Pour éviter des erreurs d'enregistrement en mode RF, remettre le sélecteur de mode immédiatement dans sa position antérieure.

Enregistrement de l'argent reçu en acompte



Enregistrement des sorties de caisse



Correction d'un enregistrement

Trois techniques différentes peuvent être utilisées pour corriger un enregistrement.

- Pour corriger un article saisi mais pas encore encaissé
- Pour corriger un article saisi et encaissé
- Pour annuler tous les articles d'une transaction

Pour corriger un article saisi mais pas encore encaissé

REG

Sélecteur de mode



Pour corriger un article saisi et encaissé



Pour annuler tous les articles d'une transaction



Enregistrement sans vente

L'opération suivante peut être utilisée pour ouvrir le tiroir-caisse sans enregistrer de vente. Cette opération doit être effectuée hors d'une vente.

Sélecteur de mode			
	Opération	Ticket	
	# _{NS}	#/NS	

REG

Impression du relevé des ventes quotidiennes avec remise à zéro

Ce relevé montre le total des ventes quotidiennes.

Opération



Z 03-06-2006 17:00 C01 MC#01 000231	 Date/Heure No. d'employé/machine/No. consécutif
Z BATCH 01	 Titre du relevé Titre du relevé total
Z FIX 0001 0001011	 fixe/Décompte des remises à zéro Code du relevé
GROSS 981.25 -6,574.40 NET No 111 -7,057.14 CAID -1,919.04	 Total général *2 Total net *2 Espèces en caisse *2 Tarme en caisse *2
CKID -139.04 CKID -859.85 CRID(1) -709.85	Chèques en caisse *2 Crédit en caisse *2
RF No 3 ·10.22 CUST CT 111	 Mode de remboursement *2 Nombre de clients *2
AVRG •63.57 DC •1.22 REF •2.42 CLEAR No 85	 Vente moyenne par client ² Total des remises ^{*2} Touche de remise ^{*2} Décompte de la touche d'effacement ^{*2}
ROUND ·0.00 CANCEL No 2 ·12.97	Annulation *2
TA1 ·2,369.69 TX1 ·128.86 TA2 ·2,172.96 TX2 ·217.33	 Montant taxable 1 *2 Montant de la taxe 1 *2 Montant taxable 2 *2 Montant de la taxe 2 *2
GT1 ·0000000125478.96 GT2 ·0000000346284.23 GT3 ·0000000123212.75	 Total général 1 *2 Total général 2 *2 Total général 3 *2 Titre du relevé des touches de fonction/
Z TRANS 0001 0001012 CASH No 362 -1,638.04	Décompte des remises à zéro Code de relevé Décompte des touches de fonction/montant *1
CHARGE No 56 · 1, 174.85	

F		<u>_</u>
RC	No 4	
PD	No 5	
	.5.00	
CORR	No 14 · 39.55	
VLD	No 19	
NS	NO 5	
		Titre du relevé de
Z DEPT	0001015	 Code de relevé
DEPT01	203.25	Décompte des rayons/Montant *1
DEPT02	183	
	·1,362.26	
		1
 тı	/21 25	
	·2,872.28	 Décompte total des rayons/Montant total Titre du relevé de l'employé
Z CASHIER	0001	 /Décompte des remises à zéro Code de relevé
	0001017	
C01		+ Nom d'employé/No. de caisse *1
GRUSS	421.25	- Total brut *1
NET	No 111	- Total net ^{*1}
CAID	·1,057.14	+ Espèces en caisse *1
CHID	·139.04	
C02	1	— Nom d'employé/No. de caisse

^{*1} Les rayons/fonctions/employés totalisant zéro ne sont pas imprimés par le programme.

^{*2} Ces postes peuvent être ignorés par la programmation.

Ce chapitre décrit des fonctions plus sophistiquées qui permettent d'adapter la caisse enregistreuse à des besoins particuliers.

Contrôle de stock

Chaque PLU a un totaliseur de stock actuel qui peut être programmé pour un minimum de stock. La caisse enregistreuse pourra alors contrôler le stock actuel par rapport aux minima de stock programmés. Les contrôles de stock s'effectuent seulement sur les PLU qui ont été programmés pour un minimum de stock.

Avertisseurs de stock

La caisse enregistreuse contrôle les valeurs négatives dans les quantités de stock actuelles lors de l'enregistrement proprement dit. Lorsque l'enregistrement est terminé, elle contrôle le stock actuel par rapport aux minima de stock programmés. Les avertisseurs suivants sont utilisés pour informer l'opérateur d'un problème.

• Stock négatif :

Indique que la quantité de stock actuelle est négative. Vous pouvez aussi programmer la caisse enregistreuse pour qu'elle considère cet état comme une erreur. L'avertisseur n'apparaît pas quand le stock actuel est égal à zéro.

• Stock en dessous du minimum :

Indique que le stock actuel est inférieur ou égal au minimum de stock. La caisse enregistreuse peut être programmée pour qu'un signal sonore retentisse lorsque le stock actuel est inférieur au stock minimum. Remarques

• Le contrôle de stock s'effectue aussi pour les PLU programmés avec des minima pour les menus fixes.

• Aucun avertisseur n'apparaît si la caisse enregistreuse n'est pas spécifiquement programmée pour le contrôle du stock.

• Le contrôle de stock peut être effectué pour les enregistrements en mode RF ou les enregistrements effectués avec REFUND (touche de remboursement).

• Une correction, invalidation ou annulation d'erreur rétablit la quantité originale des articles en stock.

Fonction d'interruption d'employé

Il y a deux types de fonctions d'interruption d'employé, comme indiqué dans la PROCEDURE 1 et la PROCEDURE 2 cidessous.

• Dans la PROCEDURE 1, une mémoire est réservée à chaque employé de sorte que la fonction d'interruption permettra à chaque employé d'effectuer des enregistrements indépendants. Dans ce cas, chaque employé est relié personnellement à une seule mémoire.

• Dans la PROCEDURE 2, plusieurs employés utilisent la même mémoire de sorte qu'une interruption (lors d'un changement d'employé en cours d'encaissement) peut être effectuée même en cours d'enregistrement est.

Dans ce cas, plusieurs employés sont reliés à une seule mémoire.

Il faut noter les points importants suivants au sujet de la fonction d'interruption d'employé.

• La caisse enregistreuse doit être programmée pour autoriser l'interruption d'un employé.

• Pour utiliser cette fonction, une mémoire particulière doit être attribuée lors de l'allocation de la mémoire. Ensuite, le mode de contrôle du gestionnaire (mode X1) doit être utilisé pour affecter les employés à la fonction d'interruption. Les employés ne pourront pas utiliser cette fonction s'ils ne sont pas reliés à une mémoire.

• La fonction d'interruption d'employé ne peut pas être utilisé avec une caisse enregistreuse configurée pour le suivi de commandes.

Dans les modes REG1, REG2 et RF, les employés peuvent changer pendant une transaction, ce qui permet l'encaissement simultané par plusieurs employés dans le même mode sur une même caisse enregistreuse.

Par exemple, si l'employé 1 est interrompu pendant l'enregistrement d'une transaction, l'employé 2 pourra utiliser la même machine pour enregistrer une autre transaction. Ensuite, l'employé 1 pourra continuer d'enregistrer sa transaction au point où elle a été interrompue.

PROCEDURE 1



Remarques

- Un ticket client peut être émis après le changement d'employé et des tickets peuvent être émis séparément pour chaque employé.
- Une annulation peut être effectuée pendant l'enregistrement par l'un ou l'autre des employés. Lorsque l'employé 1 pointe à nouveau (après avoir été interrompu par l'employé 2) cette opération annule seulement les articles enregistrés après le pointage (seulement ce ticket) ou depuis le début de la transaction. Ceci peut être sélectionné par le programme de touches.

Vente en espèces d'un seul article

Une touche de rayon ou un PLU programmé pour la vente d'articles uniques finalise la transaction dès qu'elle est enregistrée.

La vente d'articles uniques peut ne pas s'effectuer correctement si le clavier ne comprend pas la touche CASH (espèces). La vente d'articles uniques ne peut être utilisée que pour les ventes en espèces.

Exemple 1

Article	Rayon 1	\$1,00
	Quantité	1
	Etat	S.I.S
Paiement	Espèces	\$1,00



Opérations avancées

Exemple 2

Article	Rayon 1	(\$1,00)
	Quantité	3
	Etat	S.I.S
Paiement	Espèces	\$3,00



Exemple 3

	Rayon 3	\$2,00
Article 1	Quantité	1
	Etat	Normal
	Rayon 1	(\$1,00)
Article 2	Quantité	1
	Etat	S.I.S
Paiement	Espèces	\$3,00

Opération



1 DEPT03 ·2.00 1 DEPT01 ·1.00 TL CASH -3.00 ·3.00

Ticket

La transaction n'est pas finalisée, parce qu'un autre article est enregistré avant le rayon de vente d'articles uniques.



Addition

Addition (+)

Exemple

Article 1	Rayon 1	\$1,00
	Quantité	1
	Addition	\$0,10
Article 2	Rayon 1	\$2,00
	Quantité	3
	Addition	$3 \times (\$0,20)$
Paiement	Espèces	\$7,70



1	DEPT01	·1.00
	+	·0.10
З	DEPT01	·6.00
	+	·0.60
	TL	.7.70

·7.70

CASH

Supplément (%+)

Exemple

	Rayon1	\$1,00
Article 1	Quantité	1
	Supplément	10%
Article 2	Rayon 1	\$2,00
Article 2	Quantité	3
Sous-total	Supplément	(15%)
Paiement	Espèces	\$8,17



Total partiel

Supplément/remise sur le total partiel

Le mémoire enregistre tous les articles rentrant dans la plage prescrite, depuis le premier article enregistré pour une transaction jusqu'à une pression de TRAY TOTAL (touche de total partiel) lorsque l'employé effectue cette opération. Après le calcul du supplément/remise, la mémoire est vidée et l'enregistrement de nouvelles données commence par l'article suivant le premier calcul du supplément ou de la remise. Les opérations suivantes vident la mémoire.

- Appuyer deux fois sur TRAY TOTAL.
- Appuyer sur TRAY TOTAL puis calculer le supplément ou la remise. Le contenu de la mémoire est rétabli si une correction d'erreur est effectuée pour annuler le calcul de supplément/remise.

			Opération	Ticket	
Groupe 1	Rayon 1	\$1,00	1 00 1	1 DEPT01 · 1.00 1 DEPT03 · 2.00 TRAY TL · 3.00	
	Remise	\$2,00 (5%) _{préréglé}		5% %0.15 1 DEPT03 ·3.00 1 DEPT04 ·4.00	
Groupe 2	Rayon 3 Rayon 4	\$3,00 \$4,00	3 00 3	TRAY TL - 7.00 10% %0.70 TL -9.15	
Paiement	Remise Espèces	10% \$9,15	4 00 4	CASH ·9.15	
L		1	10%-		

Exemple

Fonction de totalisation d'articles multiples

Cette fonction sert à accumuler tous les articles enregistrés depuis le premier article jusqu'à une pression de TRAY TOTAL, ou tous les articles entre deux pressions de TRAY TOTAL. La touche TRAY TOTAL affiche le montant total, taxe comprise, et l'imprime sur le ticket ou la bande de contrôle (l'impression sur ticket et bande de contrôle est programmable).

Exemple

			Opération	Ticket	
Client A	Rayon 1 Rayon 3	\$1,00 \$2,00	1 00 1 2 00 3	1 DEPT01 -1.00 1 DEPT03 -2.00 TRAY TL - 3.00 1 DEPT03 -3.00	
Client B	Rayon 3 Rayon 4	\$3,00 \$4,00	TRAY TOTAL 3 00 3	1 DEPT04 4.00 TRAY TL - 7.00 TL - 10.00 CASH 10.00	
Paiement	Espèces	\$10,00	4 00 4		
L			TRAY TOTAL TOTAL		

Transactions avec coupons

Des erreurs se produiront si le résultat d'un calcul est négatif alors que la caisse enregistreuse a été programmée pour interdire les soldes créditeurs.

Enregistrement de coupons avec COUPON (touche de coupon)

Exemple



Enregistrement de coupons avec COUPON 2 (touche de coupon 2)

Opération

Exemple

			-			
	Ravon 1	\$15.00	1 5	00 1	1 DERT01	. 15. 00
Article 1	Quantité	1	CPN2 1 5		CPN2 1 DEPT01	-1.50
Thuele 1	Coupon 2 Rayon 1	\$1,50			1 PLU0010 CPN2 1 PLU0050 TL	·5.00 -0.50 - 18.00
	PLU 10	\$5,00			CASH	· 18. 00
Article 2	Quantité	1				
	Coupon 2 PLU 50	(\$0,50)				
Paiement	Espèces	\$18,00				

Montant tendu préréglé

Un montant maximal de six chiffres peut être programmé sur CASH (touche d'espèces/montant soumis). Ensuite, lorsque l'employé appuiera sur cette touche sans indiquer de valeur, la valeur programmée sera automatiquement enregistrée et la transaction finalisée. Lorsqu'un montant est programmé sur CASH, toute tentative de saisie manuelle d'un montant produit une erreur.

Exemple 1



Exemple 2

	Rayon 1	\$15,00		1 DEPT01	· 15.0
Afficie	Quantité	1		CHECK CASH	· 10.00
Paiamont	Espèces	(\$10,00)	Une erreur se produit lors de la saisie manuelle.	CG	•0.00
Chèque	Chèque	\$5,00	С		
			5 00 Снк		
			CA/AMT TEND		

Opération

Enregistrement des prêts

Procéder de la façon suivante pour enregistrer des prêts reçus du bureau.

REG

Sélecteur de mode -

Article	Billet	\$1,00
	Quantité	10
	Billet	\$5,00
	Quantité	5
Mode de paiement	Espèces	\$35,00

Opération





Ticket

Ticket

·10.00 ·25.00 ·35.00

Enregistrement des prélèvements

Procéder de la façon suivante pour enregistrer les prélèvements du tiroir-caisse.

REG

- Sélecteur de mode -

Article	Pièces	\$0,50
	Quantité	10
	Pièces	\$0,10
	Quantité	5
Mode de paiement	Espèces	\$5,50



P.UP .5.00 P.UP .0.50 CASH .5.50

Ticket

Changement des modes de paiement en caisse

Procéder de la façon suivante pour changer les modes de paiement en caisse.

REG

Sélecteur de mode

Opération

Mode de paiement	Chèque	-10,00
	Espèces	\$8,00
	Terme	\$2,00

			MEDIA CHANGE	
1	0	00	СНК	
Indiquer	le mont	tant à c	hanger.	•

8	00	CA/AMT /TEND
2	00	Сн

MEDIA CHG CHECK CASH CHARGE	· 10.00 ·8.00 ·2.00

Opération de liaison de bouteilles

Un PLU peut être relié à un PLU. **Exemple**

			Opération	Ticket
Article 1	PLU 1 PLU 11 _{lié} Quantité	(\$8,00) (\$0,80) 1	1 PLU 3 X 2 PLU	1 PLU0001 ·8.00 1 PLU0011 ·0.80 3 PLU0002 ·15.00 3 PLU0012 ·1.50 TL ·25.30 CASH ·30.00
	PLU 2	(\$5,00)	3 0 00 CA/AMT TEND	CG ·4.70
Article 2	PLU 12 _{lié}	(\$0,50)		
	Quantité	3		
Paiement	Espèces	\$30,00		

Consignes de bouteilles

Touche de consigne de bouteille

La touche de consigne de bouteille permet d'enregistrer les consignes de bouteilles. Un PLU dont le prix unitaire programmé représente le contenu d'une bouteille peut être lié à un PLU dont le prix unitaire programmé représente la consigne de la bouteille. Dans l'exemple suivant, la touche de consigne a été programmée pour fonctionner comme touche de consigne de bouteille liée.

Il faut appuyer sur la touche de consigne de bouteille avant la saisie de chaque nouvelle consigne de bouteille liée.

Exemple

Consigne article 1	PLU 1	(\$8,00)
	PLU 11 _{lié}	(\$0,80)
	Quantité	1
Consigne article 2	PLU 2	(\$5,00)
	PLU 12 _{lié}	(\$0,50)
	Quantité	3
Paiement	Espèces	\$2,30



Enregistrement de la touche d'arrangement

Les opérations de touches peuvent être affectées à ARRANGE (touche d'arrangement). Il suffira ensuite d'appuyer sur ARRANGE pour exécuter les fonctions affectées à cette touche.

Les opérations de touches peuvent être affectées à un code d'adresse. Il suffira ensuite de saisir le code d'adresse avec ARRANGE pour exécuter toutes les fonctions affectées au code d'adresse.

Exemple 1

Arrangement 1			
Article 1	PLU 1	(\$8,00)	
	Quantité	1	
Article 2	PLU 2	(\$5,00)	
	Quantité	1	
Paiement	Espèces	\$13,00	

Opération	Ticket		
	ARR	1 PLU0001 1 PLU0002 TL CASH	·8.00 ·5.00 · 13.00 ·13.00

Exemple 2

Arrangement 5			
Article 1	Rayon 1	\$1,00	
	Quantité	1	
Article 2	Rayon 2	\$2,00	
	Quantité	1	
Paiement	Espèces	\$3,00	

Opération	Ticket		
5 ARR	1 DEPT01 1 DEPT02 TL CASH	·1.00 ·2.00 · 3. OO ·3.00	

Menu fixe

Lorsqu'un menu fixe est enregistré, son total est ajouté au totaliseur et compteur de PLU. Le prix de chaque article du menu fixe sera aussi ajouté au totaliseur et compteur de PLU correspondant.

Opération

Exemple

Menu fixe	PLU 35	\$5,00
Article 1	PLU 1	
Article 2	PLU 2	
Article 3	PLU 3	
Article 4	PLU 4	
Paiement	Espèces	\$5,00

TL - 5.00 CASH - 5.00

Conversion de devise

Lorsque l'employé appuie sur CE (touche de conversion de devise), le sous-total actuel, taxe comprise, est directement converti dans la devise étrangère et le résultat affiché. La finalisation suivante s'effectue dans la devise étrangère. La fonction de conversion de devise est invalidée par la finalisation de la transaction, une soumission partielle, l'émission d'un ticket ou par une pression de SUBTOTAL.

Pour utiliser la fonction de conversion de devise, il faut programmer le taux de change.

Enregistrement de devises étrangères

Soumission complète en devise étrangère

* Taux de change préprogrammé : 100 Yen = 0,9524 \$

Important !

Les soumissions en devise étrangère peuvent être enregistrées à l'aide des touches ^{CH/AMI} et CHK seulement. Les autres touches de finalisation ne peuvent pas être utilisées.

Opération	Affichage	Ticket
1 0 00 1 ← Saisir le prix unitaire et appuyer sur la touche de rayon appropriée.	(Affichage en \$)	1 DEPT01 · 10.00 1 DEPT02 · 20.00 TL · 30.00
2 0 00 2 ← Saisir le prix unitaire suivant et appuyer sur la touche de rayon appropriée.	(Affichage en \$)	CE CASH ¥5,000 CASH ·47.62 CG ·17.62
 CE SUB TOTAL ▲ Appuyer sur les touches CE et SUB TOTAL sans saisir de valeur numérique. Le sous-total en dol- lars (taxe comprise) est converti en yen selon le taux de change préprogrammé. Le résultat est affiché et imprimé sur le ticket ou sur la bande de contrôle par la programmation. 	<u>3</u> . 15 [] (Affichage en Yen : 3.150)	
5 0 00 CE (5.000) CE Saisir le montant soumis en yen et appuyer sur la touche CE. Le montant saisi en yen est converti en dollars selon le taux de change préprogrammé. Le résultat est affiché.	5.000	
Appuyer sur la touche pour finaliser la transaction. Le montant en dollars n'a pas besoin d'être saisi une nouvelle fois. La caisse enregistreuse calcule automatiquement la somme à rendre en dollars et l'indique sur l'affichage, les tickets et la bande de contrôle.	(Affichage en \$)	

Soumission partielle en devise étrangère

* Taux de change préprogrammé 100 Yen = 0,9524

Important !

Une soumission partielle en devise étrangère peut être enregistrée à l'aide des touches Il n'est pas possible d'utiliser d'autres touches de finalisation, mais le reste de la soumission peut être finalisé par n'importe quelle touche de finalisation.

Opération		Affichage	Ticket
1 0 00 1 ← Sais sur 1 2 0 00 2 ← Sais appr appr	sir le prix unitaire et appuyer la touche de rayon appropriée. sir le prix unitaire suivant et uyer sur la touche de rayon ropriée.	IIIIIII (Affichage en \$) IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	1 DEPT01 10.00 1 DEPT02 20.00 TL - 30.00 CE CASH ¥2,000 CASH 19.05 CHECK 10.95
CE SUB TOTAL App SUB TOTA Num lars yen prép affic sur prog	buyer sur les touches CE et sans saisir de valeur nérique. Le sous-total en dol- (taxe comprise) est converti en selon le taux de change programmé. Le résultat est ché et imprimé sur le ticket ou la bande de contrôle par la grammation.	<u>3. 15 []</u> (Affichage en Yen : 3.150)	
2 0 00 CE ← Sais (2.000) CE ← Sais yen Le n en d prép affici	sir le montant partiel soumis en et appuyer sur la touche CE. nontant saisi en yen est converti lollars selon le taux de change programmé. Le résultat est ché.	2.000	
CA/AMT spé spé esp part doll une La auto dû mor sur 1	buyer sur la touche (MAM) pour cifier une soumission en èces pour la soumission ielle en yen. Le montant en ars n'a pas besoin d'être saisi nouvelle fois. caisse enregistreuse déduit omatiquement du montant total l'équivalent en dollars du ntant soumis en yen et l'indique l'affichage.	(Affichage en \$)	
CHK ← App fina	ouyer sur cette touche pour liser la transaction.	(Affichage en \$)	

Pourboire

Exemple

Antiple 1	Prix unitaire	\$3,00
Alticle 1	Rayon	1
Article 2	Prix unitaire	\$5,00
	Rayon	2
Conseil	Montant	\$0,80
Paiement	Espèces	\$10,00



Ticket			
1 1	DEPTO1 DEPTO2 TIP TL CASH CG	·3.00 ·5.00 ·0.80 · 8.80 ·10.00 ·1.20	

Saisie du nombre de clients

Exemple 1

Article 1	Prix unitaire	\$15,00
Alucic I	Rayon	1
Article 2	Prix unitaire	\$5,00
	Rayon	2
Client	Nombre	2
Paiement	Espèces	\$20,00



Exemple 2

L'opération suivante ne peut être utilisée que pour saisir à nouveau le nombre de clients lorsque CUSTOMER (touche de nombre de clients) est préréglée pour autoriser une nouvelle saisie. Lorsque la programmation interdit une nouvelle saisie du nombre de clients, cette opération entraîne une erreur.



Le nombre de clients peut être saisi une nouvelle fois immédiatement après la première saisie ou lors d'un enregistrement ultérieur.

Exemple 3

L'opération suivante peut être utilisée pour ajouter des clients au nombre de clients indiqué à l'origine (lorsque l'addition de nouveaux clients au nombre de clients est autorisée).



Restitution de texte

Cette opération sert à restituer du texte en indiquant l'adresse de ce texte. Le texte restitué est imprimé sur le ticket ou sur la bande de contrôle.

Exemple





Libération provisoire de contrainte

OPEN 2 (touche d'ouverture 2) peut être programmée pour libérer des contraintes particulières. **Exemple 1**

Opération

			Opération	Ticket
Article	Prix unitaire	\$10,00		1 DEPT01 10.00 TL - 10.00 CHECK 10.00
Paiement	Chèque	\$10,00		
Validatio	on des reçus	obligatoire		
				Validation compulsory
			2	is temporarily released.

Exemple 2

Saisie d	lu No. de client	obligatoire		1 DEPTO1	· 10. 00
Antiala	Prix unitaire	\$10,00	Saisie du No. de client obligatoire	CHECK	10.00
Article	Rayon	1	OPEN 2		
Paiement	Chèque	\$10,00	Obligation temporairement libérée.		
	<u>.</u>				
			1 0 00 Снк		

Impression de bordereaux

Pour imprimer par lot des bordereaux sur l'imprimante de bordereaux, il faut d'abord allouer de la mémoire (voir le mode de programme 5 dans le manuel du revendeur) pour réserver une mémoire pour les bordereaux. La capacité de la mémoire de bordereaux dépend du nombre d'unités de mémoire réservées par l'allocation de la mémoire.

La caisse enregistreuse peut être programmée pour contrôler l'état de la mémoire d'enregistrement lors de l'impression de bordereaux par lot et émettre un son d'avertissement lorsque la mémoire est presque pleine. Cet avertisseur retentit lorsqu'il ne reste plus que 12 lignes ou moins, et lorsqu'il retentit les seules opérations qui peuvent être effectuées sont l'annulation ou les opérations utilisant les touches suivantes.

- Opération CA/AMT TEND (touche d'espèces/montant soumis)
- Opération CH (touche de vente à terme)
- Opération CHK/TEND (touche de soumission en chèque)
- Opération DEPOSIT (touche de dépôt)
- Opération NEW BALANCE (touche de nouveau solde)
- Opération SUBTOTAL (touche de sous-total)

Une des opérations mentionnées ci-dessus doit être effectuée lorsque l'avertisseur de mémoire d'enregistrement retentit. Toute autre opération produira une erreur.

Impression de bordereaux

La caisse enregistreuse peut être raccordée à l'imprimante de bordereaux SP-1300, disponible en option, qui présente des fonctions d'avance et de recul automatiques.

• Avance automatique

Cette fonction permet de programmer le nombre de lignes qui doivent être insérées depuis la position normale de départ avant l'impression d'un nouveau bordereau. Même si des lignes d'avance sont programmées pour cette fonction, elles ne seront pas insérées lors de l'impression de validations, d'endossements de chèques et de commandes effectué avec l'imprimante de bordereaux. Il faut aussi noter que les lignes d'avance ne sont pas insérées automatiquement au début du second bordereau lorsque la transaction doit être imprimée sur deux bordereaux.

• Recul automatique

Cette fonction sert à faire reculer automatiquement le papier après l'impression de bordereaux, de validations et d'endossements sur l'imprimante de bordereaux. La papier est libéré lorsqu'il a reculé.

• Avance manuelle

SLIP FEED/RELEASE (touche d'avance/libération de bordereau : affectée au clavier de la caisse enregistreuse par le mode de programme 4) peut être utilisée pour l'avance manuelle du papier de bordereaux. L'avance manuelle s'effectue en saisissant la valeur indiquant le nombre de lignes (jusqu'à deux chiffres de 1 à 99) et en appuyant ensuite sur SLIP FEED/RELEASE.

• Recul manuel

SLIP BACK FEED/RELEASE (touche de recul/libération de bordereau : affectée au clavier de la caisse enregistreuse par le mode de programme 4) peut être utilisée pour le recul manuel du papier. Le recul manuel s'effectue en saisissant la valeur indiquant le nombre de lignes (jusqu'à deux chiffres de 1 à 99) et en appuyant ensuite sur SLIP BACK FEED/ RELEASE.

Il est possible d'utiliser l'impression de bordereaux automatique ou manuelle de bordereaux par lot. L'impression ne s'effectue que dans les modes REG1, REG2 et RF.

Une erreur se produira si l'enregistrement est finalisé sans que du papier de bordereau soit inséré dans l'imprimante de bordereaux lorsque la caisse enregistreuse est programmée pour "l'insertion obligatoire de bordereaux dans l'imprimante de bordereaux avant la finalisation de l'enregistrement".

Pour effectuer l'impression par lot de bordereaux 1



A propos du nombre maximal de lignes des bordereaux

Le nombre maximal de lignes devant être imprimées sur un bordereau peut être programmé. Dans ce cas, toute tentative d'impression d'un nombre de lignes supérieur au maximum préréglé produira une erreur. Le cas échéant, appuyer sur C, changer de bordereau et appuyer sur SLIP PRINT pour recommencer.

Systèmes de suivi de commandes

Système de suivi de commandes

Dans le système de suivi des commandes, le montant, le numéro de commande, le nombre de lignes d'impression des bordereaux, le numéro de magasin, les date/heure et les détails de l'enregistrement sont stockés dans deux fichiers (fichier d'index de commandes et fichier de détails des commandes).

- Le fichier d'index et le fichier de détails des commandes sont automatiquement supprimés de la façon suivante :
- 1.La commande est supprimée après l'impression des données finalisées sur le bordereau ou sur le ticket du client, ou lorsqu'une nouvelle commande ou une ancienne commande est ouverte.

2. La commande est supprimée après l'impression des données finalisées sur le bordereau ou le ticket du client, ou lorsque le numéro d'une commande finalisée est affecté à une nouvelle commande.

La programmation permet de choisir l'une ou l'autre des options suivantes.

• Nouveau solde automatique

La caisse enregistreuse peut être programmée pour que NEW BALANCE soit automatiquement effectué et la commande ouverte temporairement finalisée, chaque fois qu'un employé pointe son départ (avec la touche d'employé) pendant qu'une commande est ouverte.

• Il est possible de définir un certain nombre de commandes pouvant être ouvertes par chaque employé. Dans ce cas, une erreur se produira si un employé essaie d'ouvrir une commande utilisant un numéro qui n'est pas contenu dans la plage définie pour cet employé.

 Une des deux opérations suivantes peut être utilisée pour corriger la saisie d'un mauvais numéro de commande. NEW CHECK (Nouvelle commande)
 Saisir le numéro correct ou annuler la commande de l'employé original, émettre un ticket et saisir le numéro de commande correcte.

OLD CHECK (Ancienne commande), NEW/OLD (Nouvelle/Ancienne)

Finaliser temporairement le numéro de commande original, émettre un ticket et saisir le numéro de commande correct.

Ouverture d'une commande

Exemple



Retirer le bordereau.

Appuyer sur NEW BALANCE pour fermer temporairement la transaction. Pour finaliser immédiatement une commande, utiliser CASH, CHARGE, CREDIT ou CHECK.

Addition à une commande

Exemple

			Opération	Ticket
Command Table#	le#	1234 33	1 2 3 4 OLD 3 0 00 1	TABLE No. 000033 CT 1 CHECK No. 1234
Antiala 1	Rayon 1	\$30,00	1 0 00 2	1 DEPT01 ·30.00 1 DEPT02 ·10.00
Article I	Quantité	1	Insérer le bordereau.	+ ·0.50 SRVC TL
Article 2	Rayon 2	\$10,00	NB	- 131.00
Afficie 2	Quantité	1	Retirer le bordereau.	

- Le numéro de table est enregistré dans la mémoire d'index de commandes et sa saisie ne sera pas exigée pour cette opération même si la saisie du numéro de table a été préréglée comme obligatoire. La saisie du numéro de table après la saisie du numéro de commande peut être effectuée sans qu'une erreur ne se produise.
- Lorsqu'une commande est ouverte sous un numéro dans un mode précis (REG1 ou REG2), le même mode doit être utilisé pour additionner des articles à cette commande.

Emission d'un ticket pour le client

L'opération suivante peut être utilisée pour imprimer le solde d'une commande finalisée temporairement. Exemple

Opération	Ticket	
1234 Saisir le numéro de commande souhaité.	TABLE No. 000033 CHECK No. 1234 1 DEPT01 1 DEPT02 1 DEPT02 1 DEPT02 1 DEPT03 + 1 DEPT01 1 DEPT02 + SRVC TL - 13	CT 1 · 10.00 · 10.00 · 20.00 · 30.00 · 0.50 · 30.00 · 10.00 · 0.50 1.00

Fermeture d'une commande

Exemple


REG C01 TABLE CHECK	03-0 №.000033 №. 1234	4-2006 17:05 MC#01 0001 CT	.50 1
#12 #16	1 DEPT01 1 DEPT02 1 DEPT02 1 DEPT03 + SRVC TL 1 DEPT01 1 DEPT01 1 DEPT02 + SRVC TL TL CASH	·10.00 ·10.00 ·20.00 ·20.00 ·30.00 ·0.50 ·90.50 ·30.00 ·10.00 ·0.50 ·131.00 ·150.00	
	CG	•19.00	

Opération avec la touche nouvelle/ancienne commande

Exemple 1

Lorsque l'employé saisit un numéro de commande et appuie sur NEW/OLD, la touche fonctionne comme touche de nouvelle commande si la mémoire de suivi de commandes ne contient pas le numéro de commande saisi.



Exemple 2

Lorsque l'employé saisit un numéro de commande et appuie sur NEW/OLD, la touche fonctionne comme touche d'ancienne commande si la mémoire de suivi de commande contient le numéro de commande saisi.

Opération		Ticket	
3 4 5 6 New OLD 3 1 00 CA/AMT TEND	CHECK No. 3 ST TL CASH CG	456 - 30, 50 - 30, 50 - 31, 00 - 0, 50	

Addition d'une commande

Cette opération permet de combiner les montants de plus d'une commande en une seule commande.

Exemple

Enregistrement sur le numéro de commande 1234



Enregistrement sur le numéro de commande 3456

			Opération	Tie	cket
Con	nmande ajc	outée	3 4 5 6 NEW CHECK	CHECK No. 34	56
Command	le #	3456	3 0 00 1	1 DEPT01 +	·30.00 ·0.50
Article	Rayon 1	\$30,00	NB	SRVC TL	.30.50
Anticle	Quantité	1]		

Enregistrement sur le numéro de commande 1234



Commande séparée

Cette opération permet de diviser une seule commande en plusieurs commandes.

Exemple

Commande originale			
Command	le #	1234	
Article 1	Rayon 1	\$10,00	
Alucie I	Quantité	1	
Article 2	Rayon 2	\$20,00	
	Quantité	1	
Article 3	Rayon 3	\$30,00	
Article 5	Quantité	1	
A	Rayon 4	\$40,00	
ATUCIE 4	Quantité	1	

Commande séparée Commande # 3456 Rayon 1 \$10,00 Article 1 \geq Quantité 1 Rayon 3 \$30,00 Article 2 1 Quantité Paiement \$40,00 Espèces

Opération

Ticket



La saisie d'un numéro de commande temporaire peut être ignorée.

23	4	SEPARATE CHECK
----	---	-------------------

Saisir le numéro de la commande originale à l'aide de SEP CHK.

1

L'affichage indique le 1^{er} article qui sera séparé.



Après SEP CHK, cet article est séparé.



L'affichage indique le 3^e article qui sera séparé.



CHE	ECK No.34	156
1 1	SEP CHK DEPT01 DEPT03 TL CASH CG	1234 · 10.00 · 30.00 - 40.00 · 40.00 · 0.00

Réductions de prix (prix rouge)

La fonction de prix réduit peut être utilisée pour changer un prix, pour le réduire en général à un montant qui est inférieur au prix normal. La caisse enregistreuse peut être programmée pour imprimer sur le ticket le prix normal et la différence entre les deux prix. Sur la bande de contrôle, ces postes sont toujours imprimés.

- Les fonctions suivantes peuvent être utilisées avec un prix rouge.
- Rayon et PLU
- Extension de quantité (Le prix préréglé est requis pour le rayon et le PLU.)
- Limitation du montant de l'article programmé (affecte le nouveau prix.)
 - Notez qu'il n'est pas possible d'utiliser le prix rouge avec les types d'articles suivants.
 - Rayon et PLU programmés avec des prix unitaires négatifs.
 - Menu fixes et PLU liés
 - Multiplication du type : Montant × Quantité

Exemple 1



Exemple 2

Article	PLU 1	\$4,00
Allele	Prix rouge	\$2,00
Paiement	Espèces	\$6,00

Opération	Ti	cket	
3 X 2 00 RED PRICE Saisir un prix réduit.	RED RED PRC 3 PLU0001 TL CASH	· 12.00 -6.00 *6.00 - 6.00 ·6.00	
1 PLU			
CA/AMT TEND			

PLU de condiment/préparation

La programmation permet l'entrée forcée de PLU de condiment ou de préparation après l'enregistrement du PLU principal.

Exemple (PLU de condiment)

Article principal	PLU 1	\$10,00	Enregis
	PLU 11	\$0,10	S'il n'y condim
Condiment	PLU 12	\$0,20	
	PLU 13	\$0,30	
Paiement	Espèces	\$10,60	

trer le PLU principal.	
a pas d'enregistrement de	
ent, une erreur se produit.	
1 2 PLU	
CA/AMT /TEND	

Exemple (PLU de préparation)

Article principal	PLU 20	\$20,00
Préparation	PLU 21	\$0,00
	PLU 22	\$0,00
	PLU 23	\$0,00
Paiement	Espèces	\$20,00

Opération

Opération

Ticket

Ticket

· 10.00 ·0.10

·0.20

.0.30

 $\cdot 10.60$

10.60

1 PLU0001 PLU0011

ΤL

CASH

PLU0012

PLU0013



Impression détaillée de la TVA

L'impression des détails de la TVA peut être activée lors de la finalisation, même si la caisse enregistreuse n'est pas programmée pour cette fonction.

Chaque fois que l'employé souhaite imprimer les détails de la TVA, il doit appuyer sur VAT.

Opération

Exemple

Antiple 1	Rayon 1	\$1,00
Alticle I	Taxable	1
Article 2	PLU 1	(\$2,00)
Alticle 2	Taxable	2
Paiement	Espèces	\$3,00

1 00 1 1 PLU	1 DEPT01 1 PLU0001 TA1 TX1 TA2	T1 T2	- 1.00 -2.00 -0.90 -0.10 -1.90
VAT	TA2 TX2 TL		·1.90 ·0.10 · 3.00
	CASH		·3.00

Ticket

Enregistrements de dépôts

Procéder de la façon suivante pour enregistrer des dépôts.

Dépôt de la clientèle



Dépôt de la clientèle lors de la vente

Article	Rayon 1	\$10,00
Anticic	Rayon 2	\$20,00
Dépôt		\$20,00
Paiement	Espèces	\$10,00

1 0 00	1
2 0 00	2
2 0 00	
CA	/ AMT TEND

1

Opération

Ticket



PRO FORMA

Exemple 1

Pour émettre une copie d'une addition datée du 1^{er} février 2006, payée en espèces et s'élevant à 35,00 \$.



Cette opération peut être finalisée en utilisant la touche de montant soumis.

Exemple 2

Pour émettre une copie d'une addition datée du 1^{er} février 2006, payée en espèces et s'élevant à 30,00 Euros (devise secondaire).

Opération	Ticket	
0 2 0 1 2 0 0 6 Bully PD 3 0 00 CA/ANT	** BILL TOP MESSAGE 1 ** ** BILL TOP MESSAGE 2 ** ** BILL TOP MESSAGE 3 ** ** BILL TOP MESSAGE 4 **	– Message initial de l'addition ^{*1}
	REG 02-01-2006 C01 MC#01 * BILL COPY * COPY MESSAGE * TA1 €27.28 TX1 €2.72 TL €30.00 CASH €30.00	 Message de la copie de l'addition *1 Montant taxe comprise
	** BILL BTM MESSAGE 1 ** ** BILL BTM MESSAGE 2 ** ** BILL BTM MESSAGE 3 ** ** BILL BTM MESSAGE 4 **	 Message final de l'addition ^{*1} *¹ Option programmable

Vérification de l'état actuel du stock

Cette opération permet de rappeler le stock actuel pour les PLU et de l'afficher sur la caisse enregistreuse.

Exemple

Pour vérifier le stock actuel du PLU 32 et du PLU fixe 001.



Le stock actuel apparaît.

Vérification du prix unitaire

Cette opération permet de rappeler les prix unitaires des rayons, des PLU ou de PLU numérisés. Les prix unitaires apparaissent sur l'affichage de la caisse enregistreuse lorsqu'ils sont rappelés.

Exemple

Pour vérifier le prix unitaire du PLU 32, du PLU fixe 001 et du rayon 1.



Suppression de l'article précédent par REVIEW

L'article ou les articles qui viennent d'être enregistrés dans un même transaction peuvent être corrigés à l'aide de REVIEW (touche de revue).

Exemple

Article 1 - Article 2 -	Rayon 1	\$2,35
	Quantité	1
	Rayon 2	\$2,00
	Quantité	1
	PLU 1	(\$1,20)
Alticle 3	Quantité	1
Article 1	Rayon 1	\$2,35
corrigé	Quantité	1
Paiement	Espèces	\$3,20



Ticket

1	DEPT01	·2.35	*1
1	DEPT02	·2.00	
1	PLU0001	· 1.20	
	VOID		+ *1
1	DEPT01	-2.35	+ *1
	TL	-3.20	
	CASH	·3.20	
1			

 \ast_1 Ces articles sont omis par la programmation.

PLU numérisé

Les codes barres des produits sont lus par le scanner à main et sont classés dans le fichier de PLU numérisés avec le prix unitaire, le descripteur d'article, l'état de programmation, le rayon lié, le totaliseur et le décompte.

Lorsqu'un code barres est numérisé ou saisi au clavier à l'aide de OBR (touche OBR) ou One touch NLU (touche NLU monotouche) et a été classé dans le fichier de PLU numérisé, le prix unitaire préréglé est accumulé dans son propre totaliseur et les totaliseurs appropriés.

Les PLU numérisés comprennent les codes barres UPC-A/UPC-E/EAN-13/EAN-8, le marquage de source et le code de marquage magasin.

Enregistrement d'articles

Par la numérisation/saisie du code/touche NLU monotouche



PLU non trouvé

Lorsqu'un article de PLU numérisé n'existant pas dans le fichier de PLU numérisés est enregistré, une erreur se produit (erreur d'article non trouvé). Dans ce cas, cet article peut être saisi dans la caisse enregistreuse et immédiatement enregistré. Après cette opération, l'erreur d'article non trouvé ne se répétera pas lors de l'enregistrement suivant.



Programmation d'un employé

Il est possible de programmer un numéro à 4 chiffres (numéro d'employé), le statut de stagiaire de l'employé (caissier stagiaire, par exemple) et un taux de commission pour chaque employé.

Programmation du numéro d'employé



Programmation du statut de stagiaire



Programmation du taux de commission



No							Taux de commission									
d'enregis-	Nu	Numéro d'employé Statut de stagiaire Taux de						x de co	mmissi	on 1	Taux de commission 2					
trement							Ent	tier	Décir	nale	En	tier	Décimale			
	D ₄	D ₃	D ₂	D	D ₆	00000	D ₈	D ₇	D_6 D_5		D_4 D_3		D_2 D_1			
1						00000										
2						00000										
3						00000										
4						00000										
5						00000										
6						00000										
7						00000										
8						00000										
9						00000										
10						00000										
11						00000										
12						00000										
13						00000										
14						00000										
15						00000										

La programmation de caractères peut s'effectuer de deux façons :

- Par le clavier de caractères (voir page 89) ou
- Par la saisie des caractères par leur code (voir page 90).

Programmation des descripteurs et des messages

Les descripteurs et les messages suivants peuvent être programmés :

- Messages (Logo, message commercial initial et message final)
- Nom d'employé
- Descripteur de l'article PLU
- Descripteur de la touche de rayon
- Numéro de machine

Programmation du message des tickets, numéro de machine et du nom d'employé



Code d'adresse	Contenu	Caractères initiaux	Programmation personnelle
0107	Employé 01	C01	
0207	Employé 02	C02	
0307	Employé 03	C03	
0407	Employé 04	C04	
0507	Employé 05	C05	
0607	Employé 06	C06	
0707	Employé 07	C07	
0807	Employé 08	C08	
0907	Employé 09	C09	
1007	Employé 10	C10	
1107	Employé 11	C11	
1207	Employé 12	C12	
1307	Employé 13	C13	
1407	Employé 14	C14	
1507	Employé 15	C15	
0191	Numéro de machine	MC#01	

Code d'adresse	Contenu	Caractères initiaux	Programmation personnelle
0132	1º ligne du logo	YOUR RECEIPT	
0232	2º ligne du logo	THANK YOU	
0332	3º ligne du logo	CALL AGAIN	
0432	4º ligne du logo		
0532	1º ligne du message commercial		
0632	2º ligne du message commercial		
0732	3º ligne du message commercial		
0832	4 ^e ligne du message commercial		
0932	1º ligne du message final		
1032	2 ^e ligne du message final		
1132	3 ^e ligne du message final		
1232	4 ^e ligne du message final		
1332	1º ligne du message initial de l'addition		
1432	2º ligne du message initial de l'addition		
1532	3º ligne du message initial de l'addition		
1632	4 ^e ligne du message initial de l'addition		
1732	1º ligne du message de copie de l'addition		
1832	2º ligne du message de copie de l'addition		
1932	3º ligne du message de copie de l'addition		
2032	4 ^e ligne du message de copie de l'addition		
2132	1º ligne du message final de l'addition		
2232	2 ^e ligne du message final de l'addition		
2332	3 ^e ligne du message final de l'addition		
2432	4 ^e ligne du message final de l'addition		
2532	Message après ticket	DUPLICATE RECEIPT	
2632	1 ^e ligne du msg intermédiaire du client		
2732	2 ^e ligne du msg intermédiaire du client		
2832	3 ^e ligne du msg intermédiaire du client		
2932	4 ^e ligne du msg intermédiaire du client		
3032	1º ligne du msg final du client		
3132	2º ligne du msg final du client		
3232	3º ligne du msg final du client		
3332	4 ^e ligne du msg final du client		
3432	5 ^e ligne du msg final du client		
3532	6 ^e ligne du msg final du client		
3632	7 ^e ligne du msg final du client		
3732	8º ligne du msg final du client		
3832	9 ^e ligne du msg final du client		
3932	10 ^e ligne du msg final du client		
4032	1e ligne du message GST MOF australien	TAX INVOICE	
4132	2e ligne du message GST MOF australien	* INDICATES	
4232	3e ligne du message GST MOF australien	TAXABLE SUPPLY	

Programmation des descripteurs des touches de rayons/transaction



Contenu	Caractères initiaux	Programmation personnelle									
Rayon 01	DEPT01										
Rayon 02	DEPT02										
Rayon 03	DEPT03										
Rayon 04	DEPT04										
Rayon 05	DEPT05										
Rayon 06	DEPT06										
Rayon 07	DEPT07										
:	:										

Contenu	Caractères initiaux	Programmation personnelle							
Espèces/montant soumis	CASH								
Terme	CHARGE								
Chèque	CHECK								
Reçu en acompte	RC								
Sortie de caisse	PD								
Remise	%-								
Remboursement	RF								
Correction	CORR								
Ticket	RCT								
Sans addition/Sans vente	#/NS								
TVA	VAT								
Changement de menu	MENU								
Sous-total	SUBTOTAL								
Ticket Oui/Non	RCT ON/OFF								
Multiplication/Date Heure	Х								
Deux zéros	00								
Point décimal	•								
Date/Heure	DATE/TIME								
Aide	HELP								

Programmation des descripteurs des PLU fixes



No. de PLU	Contenu	Caractères initiaux	Programmation personnelle				
001	PLU 001	PLU0001					
002	PLU 002	PLU0002					
003	PLU 003	PLU0003					
004	PLU 004	PLU0004					
005	PLU 005	PLU0005					
006	PLU 006	PLU0006					
007	PLU 007	PLU0007					
008	PLU 008	PLU0008					
009	PLU 009	PLU0009					
010	PLU 010	PLU0010					
011	PLU 011	PLU0011					
012	PLU 012	PLU0012					
013	PLU 013	PLU0013					
014	PLU 014	PLU0014					
015	PLU 015	PLU0015					
016	PLU 016	PLU0016					
017	PLU 017	PLU0017					
018	PLU 018	PLU0018					
019	PLU 019	PLU0019					
020	PLU 020	PLU0020					
021	PLU 021	PLU0021					
022	PLU 022	PLU0022					
023	PLU 023	PLU0023					
024	PLU 024	PLU0024					
025	PLU 025	PLU0025					
026	PLU 026	PLU0026					
027	PLU 027	PLU0027					
028	PLU 028	PLU0028					
029	PLU 029	PLU0029					
030	PLU 030	PLU0030					
031	PLU 031	PLU0031					
032	PLU 032	PLU0032					
033	PLU 033	PLU0033					
034	PLU 034	PLU0034					
035	PLU 035	PLU0035					

TE-2400 Mode d'emploi

Saisie de caractères

Cette partie décrit la méthode de saisie des descripteurs ou des messages (caractères) sur la caisse enregistreuse lors de la programmation.

Les caractères sont spécifiés par le clavier de caractères ou par leurs codes. L'emploi du clavier de caractères est décrite dans la première partie et la méthode de saisie par le code de caractère dans la seconde partie.

Utilisation du clavier de caractères

Exemple:

Saisir "	A	р	р	Ι	е		J	u	i	с	е		",
Taper	"DBL""A"	"SHIFT""p"	"p"	"1"	"e"	"SPACE"	"CAP""J"	"SHIFT""u"	"i"	"c"	"e"	00	•



1) Touche de changement de caractères

Cette touche sert à sélectionner les majuscules ou minuscules pour les caractères suivants.

- ② Touche de curseur gauche Cette touche sert à décaler la position de saisie de caractères vers la gauche et à corriger les caractères déjà saisis.
- ③ **Touche de curseur droit** Cette touche sert à décaler la position de saisie de caractères vers la droite et à corriger les caractères déjà saisis.
- ④ Touche de doublement de taille des caractères Spécifie un doublement de taille du

caractère suivant.

(5) **Touche d'espacement** Sert à insérer un espace.

6 Touche CAP

Sert à passer aux majuscules.

- ⑦ Touches alphabétiques Servent à saisir des caractères alphabétiques.
- ③ Touches numériques Servent à saisir des codes de programme, les numéros de mémoire et les codes de caractères.
- (9) Touche de validation de caractères Sert à valider le descripteur, le nom ou le message saisi.
- 1 Touche de retour/validation de code de caractère

Sert à enregistrer un caractère codé (2 ou 3 chiffres).

Annule le dernier caractère saisi, comme une touche de retour. (N'annule pas la saisie de la touche de doublement de taille.)

(1) **Touche de fin de programme** Sert à terminer la programmation.

12 Touche d'enregistrement de caractères

Sert à enregistrer les caractères programmés.

ou écrire dessus.

(3) Touche d'insertion/surécriture Appuyer sur cette touche pour insérer des caractères entre les caractères originaux

Saisie de caractères par leur code

Pour saisir chaque caractère, choisir le code de caractère dans la liste de codes de caractères ci-dessous et appuyer sur la touche **o** pour le valider. Lorsque tous les caractères ont été saisis, appuyer sur la touche **o** pour les enregistrer.

Exemple:

Saisir "	Α	р	р	I	е		J	u	i	с	е		",
Taper "	255 · 65 ·	112 ·	112	108	101	32 ·	74	117 ·	105 ·	99 ·	101	00	"

Liste des codes de caractères

Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère	Code
Espace	32	0	48	@	64	Р	80	'	96	р	112	Ç	128
!	33	1	49	A	65	Q	81	а	97	q	113	ü	129
"	34	2	50	В	66	R	82	b	98	r	114	é	130
#	35	3	51	С	67	S	83	с	99	s	115	â	131
\$	36	4	52	D	68	Т	84	d	100	t	116	ä	132
%	37	5	53	E	69	U	85	е	101	u	117	à	133
&	38	6	54	F	70	V	86	f	102	v	118	å	134
'	39	7	55	G	71	W	87	g	103	w	119	Ç	135
(40	8	56	н	72	Х	88	h	104	х	120	ê	136
)	41	9	57		73	Y	89	i	105	у	121	ë	137
*	42	:	58	J	74	Z	90	j	106	z	122	è	138
+	43	;	59	K	75	[91	k	107	{	123	ï	139
,	44	<	60	L	76	١	92		108		124	î	140
-	45	=	61	M	77]	93	m	109	}	125	ì	141
	46	>	62	N	78	^	94	n	110	~	126	Ä	142
/	47	?	63	0	79	_	95	0	111		127	Å	143
Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère	Code
Caractère É	Code 144	Caractère á	Code 160	Caractère	Code 176	Caractère L	Code 192	Caractère Õ	Code 208	Caractère Ó	Code 224	Caractère -	Code 240
Caractère É æ	Code 144 145	Caractère á í	Code 160 161	Caractère	Code 176 177	Caractère ∟ ⊥	Code 192 193	Caractère Õ Đ	Code 208 209	Caractère Ó ß	Code 224 225	Caractère - ±	Code 240 241
Caractère É æ Æ	Code 144 145 146	Caractère á í ó	Code 160 161 162	Caractère	Code 176 177 178	Caractère ∟ ⊥ ⊤	Code 192 193 194	Caractère Õ Đ Ê	Code 208 209 210	Caractère Ó ß Ô	Code 224 225 226	Caractère - ± _	Code 240 241 242
Caractère É æ Æ ô	Code 144 145 146 147	Caractère á í ó ú	Code 160 161 162 163	Caractère	Code 176 177 178 179	Caractère L T F	Code 192 193 194 195	Caractère ð Đ Ê Ë	Code 208 209 210 211	Caractère Ó ß Ô Ò	Code 224 225 226 227	Caractère - ± - 3/4	Code 240 241 242 243
Caractère É æ Æ ô ö	Code 144 145 146 147 148	Caractère á í ó ú ñ	Code 160 161 162 163 164	Caractère	Code 176 177 178 179 180	Caractère	Code 192 193 194 195 196	Caractère Õ Đ Ê Ë È	Code 208 209 210 211 212	Caractère Ó ß Ô Ò õ	Code 224 225 226 227 228	Caractère - ± - 3/4 ¶	Code 240 241 242 243 244
Caractère É æ Æ ô ö ò	Code 144 145 146 147 148 149	Caractère á í ó ú ñ Ñ	Code 160 161 162 163 164 165	Caractère	Code 176 177 178 179 180 181	Caractère L T +	Code 192 193 194 195 196 197	Caractère Õ Đ Ê Ë È	Code 208 209 210 211 212 213	Caractère Ó ß Ô Ò Õ	Code 224 225 226 227 228 229	Caractère - ± - 3/4 ¶ §	Code 240 241 242 243 243 244 245
Caractère É Æ Ô Ö Ò	Code 144 145 146 147 148 149 150	Caractère á í ó ú ñ Ñ a	Code 160 161 162 163 164 165 166	Caractère	Code 176 177 178 179 180 181 182	Caractère L T - - ã	Code 192 193 194 195 196 197 198	Caractère ð Đ Ê Ë È € Í	Code 208 209 210 211 212 212 213 214	Caractère Ó Ĝ Ô Ô Õ Ω μ	Code 224 225 226 227 228 229 230	Caractère - - 3/4 ¶ § ÷	Code 240 241 242 243 244 245 246
Caractère É Æ Ô Ö Ò ù ù	Code 144 145 146 147 148 149 150 151	Caractère á í ó ú í í í í í í í í í í í í í í í í í	Code 160 161 162 163 164 165 166 167	Caractère	Code 176 177 178 179 180 181 182 183	Caractère L T - - ã Ã	Code 192 193 194 195 196 197 198 199	Caractère ð Đ Ê Ë È € Í Î	Code 208 209 210 211 212 213 213 214 215	Caractère Ó Ŝ Ô Ò Õ Õ µ	Code 224 225 226 227 228 229 230 231	Caractère - - 3/4 ¶ § ÷ 3	Code 240 241 242 243 243 244 245 246 247
Caractère É Æ Ô Ö Ò ù ù ÿ	Code 144 145 146 147 148 149 150 151 152	Caractère á í ó ú ñ Ñ a a o ¿	Code 160 161 162 163 164 165 166 167 168	Caractère	Code 176 177 178 179 180 181 182 182 183 184	Caractère L T - - ã Ã L	Code 192 193 194 195 196 197 198 199 200	Caractère ∂ Đ É É É É Í Í Î Ï	Code 208 209 210 211 212 213 214 214 215 216	Caractère Ó Ĝ Ô Õ Ω μ þ Þ	Code 224 225 226 227 228 229 230 231 232	Caractère - ± - 3/4 ¶ § ÷	Code 240 241 242 243 244 244 245 246 246 247 248
Caractère É Æ ô ö ò ù ù ÿ	Code 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153	Caractère á í ó ú ñ Ñ a a o č č ®	Code 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169	Caractère	Code 1776 1777 1778 1779 180 181 182 183 183 184 185	Caractère L L	Code 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201	Caractère ð Đ Ê E E E Í Î I J	Code 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217	Caractère Ó ß Ô Č Õ μ þ Þ Ú	Code 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233	Caractère - ± - 3/4 ¶ § ÷	Code 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
Caractère É æ Æ ô ô ô û û û û û Û	Code 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154	Caractère á í ó ú ñ ñ â î î â ê ê ê î c	Code 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170	Caractère	Code 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186	Caractère L T - A A L F L	Code 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202	Caractère Ô Đ É É É Í Í I J Γ	Code 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218	Caractère Ó Ĝ Ô Č	Code 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 233	Caractère - ± - 3/4 ¶ § ÷	Code 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
Caractère É Æ ô ö ö ù ù ù ÿ Ö Ü Ø	Code 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155	Caractère	Code 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171	Caractère	Code 176 177 178 179 180 181 182 183 183 184 185 186 187	Caractère L L	Code 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 201 202 203	Caractère ð Đ Ê È E í í í í í ſ Γ	Code 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219	Caractère Ó Ĝ Ô Č Č μ þ Þ Ú Ú Ú	Code 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235	Caractère - - 3/4 ¶ § ÷	Code 240 241 242 243 244 245 246 247 246 247 248 249 250 251
Caractère É æ Æ ô ô û û û û û ÿ Ö Ü Ø £	Code 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156	Caractère á í ó ú ñ ñ â a a 2 č 8 1/2 1/4	Code 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 171	Caractère	Code 1776 1777 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188	Caractère ∟ ⊥ − + ã A L Γ L Γ L Γ	Code 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 203	Caractère Ô Đ Ê Ê Ê Î Î I I I I I I I I I I I I	Code 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220	Caractère Ó Ĝ Ô Č	Code 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 233 234 235 236	Caractère - ± - 3/4 ¶ § ÷	Code 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 250 251 252
Caractère É Æ ô ö ů ů ů ů ÿ Ö Ü Ø £	Code 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157	Caractère á í ó ú ñ Ñ a a û č (R) - 1/2 1/4 i	Code 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173	Caractère	Code 1776 1777 178 179 180 181 182 183 184 185 185 186 187 188 189	Caractère L L F F G G G G G G G G G G G G G G G G	Code 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 203 204 205	Caractère ∂ Đ Ê E E í í í í í í í í í í í í í	Code 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221	Caractère Ó ß Ô Ô Ũ P P Ú Ú Ú Ú Ú ý Ý	Code 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237	Caractère - ± - 3/4 ¶ § ÷ · · · 1 3 2	Code 240 241 242 243 244 245 246 247 246 247 248 249 250 251 251 252 253
Caractère É æ Æ ô ô ô û û û û ÿ Ö Ü Ø £ Ø ×	Code 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158	Caractère á í ó ú ñ a a a ¿ ® 1/2 1/4 i «	Code 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 173	Caractère	Code 1776 1777 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 187 188 189 190	Caractère ∟ ⊥ + ã A L Γ L + + 	Code 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 203 204 205 205	Caractère Ô Đ Ê Ě Î Î I I I I I I I I I I I I I	Code 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222	Caractère Ó ß Ô Ô Ũ P P P Ú Ú Û Ú ý Ý Ý	Code 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 234 235 236 237 238	Caractère - ± - 3/4 ¶ \$ · · · · · 1 3 2 ■	Code 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254

Edition de caractères

Correction du caractère saisi

	Opération	Affichage (point)
"L" "E" "N" "O" "N"	<⊐ Saisir LENON, au lieu de LEMON.	
+++	⊲ Appuyer trois fois sur la touche fléchée gauche.	
	< 	LENDON 🔺 A
"M"	⊲ Saisir "M".	LEM O N * A

<u>"*" signifie mode "OVR".</u>

Correction d'un descripteur de PLU déjà programmé

	Opération	Affichage (point)
00	<⊐ Saisir "00".	
1 5 PLU	<⊐ Saisir le No. de PLU.	A Nemon
"S" "o" "d" "a" " "	<⊐ Saisir "Soda" et "spacc".	a Soda l emon
INS/	<⊐ Mode Surécriture	× a Soda ∎emon
"L"	<⊐ Saisir "L".	* A Soda L <mark>e</mark> mon

Correction d'un descripteur déjà programmé

	Opération	Affichage (point)
00	<⊐ Saisir "00".	
1	< ☐ Désigner une touche de rayon/transaction/PLU fixe	A ENON
\rightarrow	< ⇒ Appuyer deux fois sur la touche fléchée droite.	
"M"	<⊐ Saisir "M".	
•	<⊐ Supprimer "N".	A LEM o n

Correction d'un descripteur de message déjà programmé

	Opération	Affichage (point)
0 1 0 1 SUB TOTAL		A
$\rightarrow \rightarrow$		GRESS
"O"	<⇒ Saisir "O".	A A
•	<⊐ Supprimer "A".	GROSS A

Impression des relevés sans/avec remise à zéro

• Relevé des ventes quotidiennes sans remise à zéro (mode "X1")

Il est possible d'imprimer ce relevé pendant la journée sans affecter les données enregistrées dans la mémoire de la caisse enregistreuse.

• Relevé des ventes quotidiennes avec remise à zéro (mode "Z1")

Ce relevé devrait normalement être imprimé à la fin de la journée.

Important !

- La remise à zéro émet un relevé et supprime toutes les données de vente enregistrées dans la mémoire de la caisse enregistreuse.
- La remise à zéro ne devrait être effectuée qu'en fin de journée, sinon il ne sera plus possible de distinguer les données de ventes des différents jours.

Pour imprimer le relevé de rayons, de PLU/PLU fixes particuliers sans remise à zéro

Ce relevé montre les ventes de rayons ou de PLU/PLU fixes particuliers.

Opération

Relevé



Lorsque les articles ont été sélectionnés, appuyer sur sur sur sur

Pour imprimer le relevé financier sans remise à zéro

Ce relevé indique les ventes brutes, les ventes nettes, les espèces et les chèques en caisse.



Pour imprimer le relevé d'un employé particulier sans/avec remise à zéro

Ce relevé montre les totaux d'un employé particulier.



Lorsque l'employé a été sélectionné, appuyer sur pour terminer.

*1 Déclaration d'argent :

Compter l'argent en caisse et saisir le montant (10 chiffres au maximum).

La caisse enregistreuse comparera automatiquement la somme saisie et les espèces en caisse enregistrées dans la mémoire et imprimera la différence entre ces deux montants.

Il faut noter que si la déclaration d'argent est exigée par la programmation, cette procédure ne pourra pas être ignorée.

TE-2400 Mode d'emploi

Opérations avancées

Pour imprimer le relevé des ventes quotidiennes sans/avec remise à zéro

Ce relevé montre les ventes quotidiennes sauf pour les PLU.



	Z TRANS		0001 -	Titre de relevé des touches de fonction/Décompte des remises à zéro
	CASH	No	0001012 - 362	Code de releve Décompte des touches de fonction/
	CHARGE	No	·1,638.04 56	montant *2
	RC	No	·1,174.85 4	
	PD	No	·810.00 5	
ſ	CORR	No	14 · 39.55	
	VLD RCT NS 	No No No	19 3 5	
	Z DEPT		- 0001 - 0001015	 Titre de relevé de rayons/Décompte des remises à zéro Code de relevé
	DEPTO1 8.13% OLD PRC RED PRC DISCOUNT DEPTO2		38 - ·257.53 - ·2.21 - ·4.18 - ·5.80 - 183	 Nom de rayon/Nombre d'articles *2 Taux/Montant des ventes *2 Montant ancien prix *2 Montant prix rouge *2 Montant de la remise *2
ſ	RED PRC DISCOUNT		<u>1.362.26</u> <u>120.21</u> ·17.22	
	TL RED PRC DISCOUNT		88.61 - ·1,916.10 - ·12.18 - ·9.50 -	 Nombre total d'articles Montant total Total montant des prix rouges Total montant des remises
	Z CASHIE	R	- 0001 	 Titre de relevé d'employé/Décompte des remises à zéro Code de relevé
	C01 GROSS		421.25 _ •2,872.28	 Nom d'employé/No. de caisse Total brut
	CAID	NU	· 1,845.35 · 1,057.14 - · 139.04	– Total net – Espèces en caisse
	RF	No	1 ·1.00 [—]	- Mode de remboursement
	CLEAR	No	5 ·4.43 -	- Décompte de la touche d'effacement
	C02		1 -	- Nom d'employé/No. de caisse
ſ		_		

*1 Déclaration d'argent :

Compter l'argent en caisse et saisir le montant (10 chiffres au maximum). La caisse enregistreuse comparera automatiquement la somme saisie et les espèces en caisse enregistrées dans la mémoire et imprimera la différence entre ces deux montants.

- Il faut noter que si la déclaration d'argent est exigée par la programmation, cette procédure ne pourra pas être ignorée.
- ^{*2} Les rayons/fonctions totalisant zéro (montant et nombres d'articles tout deux égaux à zéro) ne sont pas imprimés.
- ^{*3} Ces postes peuvent être ignorés par la programmation.
- *4 Si le symbole"*"est imprimé sur le relevé avec remise à zéro, c'est qu'un dépassement de mémoire s'est produit dans le décompte/totaliseur.

TE-2400 Mode d'emploi

Pour imprimer le relevé de PLU/PLU fixes sans/avec remise à zéro

Ce relevé montre les ventes pour les PLU.



Pour imprimer le relevé des ventes horaires sans/avec remise à zéro

Ce relevé montre le détail horaire des ventes.



Pour imprimer le relevé des ventes mensuelles sans/avec remise à zéro

Ce relevé montre le détail des ventes mensuelles.



Pour imprimer le relevé de groupes sans/avec remise à zéro

Ce relevé montre les totaux de groupes de PLU/rayons.



• Relevé périodique des ventes sans remise à zéro (mode "X2")

Ce relevé peut être imprimé à volonté pendant la journée sans affecter les données enregistrées dans la mémoire de la caisse enregistreuse.

• Relevé périodique des ventes avec remise à zéro (mode "Z2")

Ce relevé ne devrait être imprimé qu'en fin de journée.

Pour imprimer les relevés périodiques des ventes 1/2 sans/avec remise à zéro

Ces relevés montrent le détail des ventes pour les deux périodes souhaitées.

Opération

(sans/avec remise à zéro) Sélecteur de mode



			~
ZZ1 BATCH	02		Titre de releve
ZZ1 FIX		0001	Titre de relevé total fixe/Décompte des remises à zéro
		0001111	Code de relevé
CRASS		081 25	
01000		·6,574.40	Total brut *2
NET	No	111	Total net *2
CAID		·7,057.14	Espèces en caisse *2
CHID		139 04	Terme en caisse *2
CKID		859.85	- Chèque en caisse *2
CRID(1)		709.85	- Crédit en caisse *2
RF	No	3	Mode de remboursement *2
QUIDT	о т	• 10.22	Nombre de clients *2
AVRC	CI	.62 57	Vente movenne par client *2
		.1 22	\square Total des remises *2
REE		-2 42	\perp Touche de remboursement ^{*2}
CLEAR	No	85	Décompte de la touche d'effacement *2
ROUND	110	0.00	Total des arrondis *2
CANCEL	No	2	
		·12.97	- Annulation ^{*2}
 т ۸ 1		0.200.00	Montant taxable 1 *2
		128 86	Montant de la taxe 1 $*^2$
		.2 172 06	Montant taxable 2 *2
TY2		.217 33	Montant de la taxe 2 *2
ZZ1 TRANS		0001	Titre de relevé des touches de fonction/ Décompte des remises à zéro
		0001112	- Code de relevé
CASH	No	362	Décomptes des touches de fonction/Montant *1
	N -	1,638.04	r
CHARGE	NO	50 1 174 0E	
BC.	No	· 1, 1/4.85	
RC	NU	.810.00	
PD	No	5	
		·5.00	
CORR	100	11	1
		·39.55	
VLD	No	19	
RCT	No	3	
NS	No	5	
			L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

Relevé

ſ			1
	ZZ1 DEPT	0001 -	+ Titre de relevé de rayon/Décompte des remises à zéro
		0001115 -	+ Code de relevé
			NT
l	DEPI01	38 -	+ Nom de rayon/Nombre d'articles
l	8.13%	·257.53 -	+ laux/Montant des ventes
l	OLD PRC	·2.21 -	+ Montant ancien prix
l	RED PRC	-4.18 -	+ Montant prix rouge
l	DISCOUNT	-5.80 -	- Montant de la remise
l	DEPT02	183	
l		•1,362.26	
ſ	TED PRC	• 123.21	1
l	DISCOUNT		
l			Nombro total d'articles
l	IL	88.01 -	Montant total
l		· I, 9 ID. IU -	Total montant das prix rougas
l	RED PRU	• 12. 10 -	Total montant des prix louges
l	DISCOUNT	-9.50 -	
l	771 0494	TEP 0001 _	L Titre de relevé d'employé/Décompte des remises à zéro
l	ZZI CASH	1EK 0001 -	Code de relevé
l		0001117	
l	C01	1 -	↓ Nom d'employé/No. de caisse
l	GROSS	421 25	
l	011000	-2 872 28 -	+ Total brut
l	NET	No 111	
l		1 845 35	+ Total net
l	CAID	-1 057 14 -	+ Espèces en caisse
l	CHID	.139.04	I
l	RF	No 1	
l		1 00 -	 Mode de remboursement
l	CLEAR	No 5	
l	OLEMIN	•4.43	+ Décompte de la touche d'effacement
l		1110	
	C 02 .	1 -	↓ Nom d'employé/No. de caisse
ſ			-
1			1

*1 Les rayons/fonctions totalisant zéro (montant et nombres d'articles tout deux égaux à zéro) ne sont pas imprimés.

*2 Ces postes peuvent être ignorés par la programmation.

Pour imprimer les relevés d'autres ventes sans/avec remise à zéro

Les relevés suivants peuvent aussi être émis.

Procédure



Liste des codes de relevés/commandes

	Code de commande				Code de commande			
	Sans re	emise à zér	o # = 0		Sans re	mise à zér	o # = 0	
Nom de relevé	Avec r	emise à zér	o # = 1	Nom de relevé	Avec re	emise à zér	o # = 1	
	Quotidien	Périodi-	Périodi-		Quotidien	Périodi-	Périodi-	
	` 	que I	que 2			que I	que 2	
Totaliseur fixe	11	#111	#211	Rayon	15	#115	#215	
Touche de transaction	12	#112	#212	meilleurs 50 (d'après montant)	60015	60115	60215	
PLU par numéro d'enregistrement (tous)*	14	#114	#214	meilleurs 50 (d'après quantité)	70015	70115	70215	
tous les PLU par code aléatoire*	14	#114	#214	Groupe	16	#116	#216	
par groupe	1000014	100#114	100#214	Employé	17	#117	#217	
par rayon	2000014	200#114	200#214	individuel	20017	2#117	2#217	
individuel par groupe	1020014	102#114	102#214	Ventes horaires	19	#119	#219	
individuel par rayon	2020014	202#114	202#214	Ventes mensuelles	20	#120	#220	
plage par numéro d'enregistrement*	10014	1#114	1#214	Commande ouverte	25			
plage par code aléatoire*	10014	1#114	1#214	total	40025			
meilleurs 50 (d'après montant)	60014	60114	60214	PLU numérisé par plage rayon (tous)	26			
meilleurs 50 (d'après quantité)	70014	70114	70214	par plage groupe	1000026			
menu (1 ^{er})	81	#181	#281	par plage rayon	2000026			
menu (2 ^e)	82	#182	#282	meilleurs 50 par plage rayon	80026			
menu (3 ^e)	83	#183	#283	article inactif par plage rayon	90026			
menu (4 ^e)	84	#184	#284	Numérisation du stock de PLU par rayon-plage (tous).	65			
menu (5 ^e)	85	#185	#285	par groupe-plage	1000065			
menu (6 ^e)	86	#186	#286	par rayon-plage	2000065			
Stock de PLU tous les PLU par numéro	1			Analyse de table	28	#128	#228	
d'enregistrement*	64			Divers	61	#161	#261	
tous les PLU par code aléatoire*	64			Financier	71			
par groupe	1000064			Individuel (touche d'article/transaction)	Sans code			
par rayon	2000064			PLU remis à zéro (sans relevé)	50014	51114	51214	
individuel par groupe	1020064			PLU numérisés remis à zéro (sans relevé)	50026			
individuel par rayon	2020064			Numérisation de réinitialisation des stocks	50065			
plage par numéro d'enregistrement*	10064			de PLU (sans rapport)				
plage par code aléatoire*	10064			* Vous pouvez choisir par numéro d'enregistreme	ent/code alé	atoire/pro	gramme	

CA/AMT TEND

Lecture du programme de la caisse enregistreuse

Pour imprimer le programme de taux/prix unitaires (sauf PLU/PLU numérisé)



Pour imprimer le programme de descripteurs de touches, de noms et de messages (sauf PLU)



Pour imprimer le programme de PLU/PLU fixes



Cette partie indique ce qu'il faut faire en cas de problème.

En cas d'erreur

Les erreurs sont indiquées par des codes. Lorsqu'une erreur se produit, le problème peut être localisé de la façon suivante. Appuyer sur la touche **C** et se reporter à la partie de ce manuel qui traite de l'opération qui devait être effectuée.

Code d'erreur	Message	Signification	Solution
E001	Wrong mode	La position du sélecteur de mode a changé avant la	Remettre le sélecteur de mode à sa position d'origine et
		finalisation.	finaliser l'opération.
E003	Wrong operator	La touche d'employé a été pressée avant la finalisation d'un	Appuyer sur la touche de l'employé original et finaliser la
		enregistrement effectué par une autre touche d'employé.	transaction avant d'appuyer sur une autre touche d'employé.
		L'employé qui a pointé est différent de celui qui a	Indiquer le numéro de commande correct ou affecter le
		effectué l'enregistrement de la commande.	numéro d'employé correct.
E004	Error INIT/FC	Initialisation ou annulation du verrouillage de la	Terminer l'opération.
E005	Insufficient memory	L'affectation en mémoire est supérieure à la capacité	Changer d'affectation ou augmenter la mémoire (si
E005		totale de la mémoire	changer d'affectation ou augmenter la memore (si
E008	Please sign on	Enregistrement sans indication du numéro d'employé	Indiquer le numéro d'employé
E000	Enter password	Opération sans indication du code secret	Indiquer le code secret
E010	Close the drawer	Le tiroir-caisse est resté ouvert plus longtemps que le temps	Fermer le tiroir-caisse
		alloué par le programme (avertisseur de caisse ouverte)	i chiler le thoir cuisse.
F011	Close the drawer	Tentative d'enregistrement avec le tiroir-caisse ouvert	Fermer le tiroir-caisse
E016	Change back to REG	Tentative d'enregistrement de deux transactions	Changer de mode et revenir au mode RE pour la
	mode	consécutives dans le mode de remboursement	transaction suivante
E017	Enter CHK/TBL	Tentative d'enregistrement d'un article sans indiquer le	Indiquer le numéro de commande
	number	numéro de commande.	indiquer le numero de communde.
F018	Enter Table number	Tentative d'enregistrement d'un article sans indication	Indiquer le numéro de table.
		du numéro de table.	
E019	Enter number of	Tentative de finalisation d'une opération sans indication	Indiquer le nombre de clients.
	customers	du nombre de clients.	
E021	No DEPT Link	Aucun rayon relié à ce PLU n'est enregistré.	Rectifier le programme.
E023	Stock shortage	Quantité de stock actuel inférieure au stock minimal.	Reconstituer le stock.
E024	No stock	Quantité de stock actuel négatif.	Reconstituer le stock.
E026	Enter condiment/	Aucun PLU de condiment/préparation enregistré.	Enregistrer un PLU de condiment/préparation.
	preparation PLU		
E029	In the tender	Article enregistré interdit lors d'une soumission	Finaliser la transaction.
	operation	partielle.	
E030	Press RATE TAX key	Tentative de finalisation d'une transaction sans	Enregistrer RATE TAX
=		enregistrement du taux de taxe.	
E031	Press ST key	Tentative de finalisation d'une transaction sans	Appuyer sur SUBTOTAL.
5000	1	confirmation du sous-total.	
E032	Press FSST key	Tentative de finalisation d'une transaction sans	Appuyer sur FS/ST.
5000		confirmation du sous-total des timbres d'alimentation.	
E033	Enter tendered	du montant soumis	Enregistrer le montant soumins.
E025	Change amount	du montant soums.	Indiquer à nouveau le montent de le soumission
E035	orgooda limit	Changement de montant depassant la minte prerègiee.	indiquer a nouveau le montait de la soumission.
E026	Pomote monou from	Contenu du tiroir caisse dénassant la limite	Effectuer un prélèvement
	the drawer	programmée	Effectuer un preievement.
E037	Digit or amount	Erreur de verrouillage du montant maximal/minimal	Indiquer le montant corrrect
	limitation over	Effeur de verroumage du montant maximal/imminal.	indiquer le montant correct.
E038	Perform money	Relevé sans/avec remise à zéro sans déclaration des espèces en	Déclarer l'argent en caisse
	declaration	caisse Cette erreur n'apparaît que lorsque cette fonction est validée	beender i argent en ealsse.
F040	Issue quest receipt	Tentative d'enregistrement d'une nouvelle transaction	Emettre un ticket pour le client
2040	10040 94000 1000100	sans émission d'un ticket pour le client.	
E041	Print validation	Tentative d'enregistrement d'une nouvelle transaction	Effectuer la validation.
-		sans validation.	
E042	Insert VLD paper	Le papier de validation (imprimante de bordereau) est	Insérer du papier.
	and retry	épuisée.	
E044	Print cheque	Tentative d'enregistrement d'une nouvelle transaction	Imprimer le chèque.
	-	sans impression de chèque.	
E045	Print Check	Tentative d'enregistrement d'une nouvelle transaction	Endosser le chèque.
	Endorsement	sans impression d'endossement du chèque.	
E046	REG buffer full	La mémoire d'enregistrement est pleine.	Finaliser la transaction.
E047	Print bill	Mémoire de commandes séparées pleine.	Affecter suffisamment de mémoire de commandes séparées.

Code d'erreur	Message	Signification	Solution
E048	Insert slip paper	Tentative d'enregistrement d'une nouvelle transaction	Imprimer le bordereau.
	and retry	sans impresion de bordereau.	Insérer un nouveau bordereau.
		Pas de papier insere ou papier sorti de l'imprimante de bordereaux	
E049	CHECK memory full	Mémoire d'index de commandes pleine.	Finaliser et fermer le numéro de commande actuellement utilisé.
E050	DETAIL memory full	Mémoire de détails de commandes pleine.	Finaliser et fermer le numéro de commande
E051	CHK/TRL No is	Tentative d'utilisation de NEW CHECK pour ouvrir une	actuellement utilisé. Finaliser et fermer la commande actuellement ouverte
2001	occupied	nouvelle commande avec un numéro déjà utilisé pour une	sous le numéro qui doit être utilisé, ou utiliser un autre
	_	commande existant dans la mémoire de suive de commands.	numéro de commande.
E052	CHK/TBL No. is busy	Utilisation d'un numéro de commande déjà utilisé sur un	Utiliser un autre numéro de commande ou fermer la
E053	CHK/TBL No. is not	Tentative d'utilisation de OLD CHECK pour rouvrir une	Utiliser le numéro de commande correct (si une
	opened	nouvelle commande avec un numéro qui n'est pas utilisé	ancienne commande doit être rouverte) ou utiliser NEW
		pour une commande existant dans la mémoire de suive de	CHECK pour ourvir une nouvelle commande.
E054	Out of CHK/TBL No.	Plage de définition du numéro de commande dépassé.	Indiquer le numéro correct.
	range		
E055	In the SEP CHK	Enregistrement normal interdit pour les commandes	Terminer les commandes séparées.
E056	CHK range full	Tous les numéros de commande de cette plage sont	Rappeler les données mémorisées.
		occupés.	
E059	Press EAT-IN or	Tentative de finalisation d'une transaction spécifier	Appuyer sur EAT-IN ou sur TAKE-OUT.
E060	Printer offline	Imprimante externe hors ligne.	
E061	Printer error	Imprimante externe éteinte.	
E062	Printer paper end	Imprimante externe sans papier.	Remettre du papier.
E064	Print builer lull Print from the	Tentative d'impression de la dernière transaction	Imprimer depuis le début de la transaction.
	beginning of the	séparée sur bordereau.	1 I
F075	transaction	Trateding de Carliertier d'ans trans tien learne le	
E075	Negative balance	solde est infigure à zéro	Enregistrer les articles jusqu'à ce que le solde solt egal à zéro ou positif
E085	Data exist in	Données existantes dans le fichier de consolidation.	Supprimer les données.
F 400	consolidation file		
E100	operate at the master terminal	Operation du cher interdite.	L'effectuer sur le terminal du cher.
E101	PLU maintenance	Le fichier de maintenance directe de PLU numérisés/	Terminer la maintenance.
	file full. Press	maintenance par groupe est plein.	
E103	PLU Code is not	Code PLU n'existe pas dans le fichier.	Spécifier le code de PLU approprié.
	exist. Input the	·	
E105	PLU Code	Le fichier de PLU numérisés/PLU non trouvés est plein	Modifier l'article désingé
E105	Item exists in the	L'article désigné existe déjà dans le fichier PLU	Modifier i attele desnige.
	PLU FILE	numérisé.	
E112	Close the journal	Le bras de cylindre du journal est ouvert.	Fermer le bras de cylindre de journal.
E114	Close the receipt	Le bras de cylindre de reçu est ouvert.	Fermer le bras de cylindre de reçu.
E400	platen arm	Tantativa d'annagistrer au CDN larger la salda	Indiquar la montant à constraire ou de server server
E139	not allowed	devient négatif.	indiquer le montant à soustraire ou du coupon correct.
E146	Arrangement file	Le fichier d'arrangement est plein.	Programmer l'arrangement correctement.
E164	full	Saicie d'un numéro d'employé non spécifié dans le	Saisir la numéro d'amployá correct
L 104	Found in the Em-	fichier d'employés.	Saish le numero a emproye correct.
	ployee File		
E165	Employee No. is not	Pointage de la sortie d'un employé qui n'a pas pointé à	Saisir le numéro d'employé correct.
E166	Employee No. is	Pointage de la sortie d'un employé qui n'a pas pointé à	Saisir le numéro d'employé correct.
_	Occupied	son arrivée.	
E176	Time&Attendance	Fichier d'heure et présence plein.	Supprimer les numéros d'employés inutiles ou changer le fichier d'heure et présence
E200	Insert CF card	Aucune cassette mémoire en place.	Mettre une cassette mémoire en place.
E201	Illegal Format	La carte CF de format illégal.	Formater la carte CF.
E202	File not found	Le fichier désigné ne se trouve pas sur la carte CF.	Saisir le nom de fichier correct. Utiliser une cassette mémoire vide (formatée)
203	THEATTICTCIC MEMOLY	inclusione insumisance sur la carte el'.	canser une casserte memorie vide (tormatee).
E205	File already exist.	Ecriture impossible car le fichier désigné est déjà sur la carte CE	Vérifer l'opération et essayer une nouvelle fois.

Si la caisse enregistreuse ne fonctionne pas du tout

Effectuer les contrôles suivants si la caisse enregistreuse indique une erreur dès sa mise sous tension. Le résultat de ce contrôle est exigé par le technicien. Ne pas manquer d'effectuer ces contrôles avant de s'adresser à un service après-vente CASIO en vue d'une réparation.



Déblocage de la machine

En cas d'erreur de manipulation, la caisse enregistreuse peut se bloquer pour que les programmes et les données préréglées ne soient pas vérolés.

- Si le cas se présente, elle pourra être débloquée de la façon suivante sans perte de données.
- 1 Eteindre la caisse enregistreuse.
- 2 Insérer la clé PGM (Royaume-Uni) ou la clé OW (autres régions) dans le sélecteur de mode.
- 3 Appuyer sur [FEED] et mettre le sélecteur de mode en position PGM.
- 4 Lorsque dix F apparaissent sur l'affichage, relâcher [FEED].
- 5 Appuyer sur [SUB]. Dix F apparaissent sur l'affichage et un ticket est émis.

Important !

• Si la caisse enregistreuse ne montrent pas dix F, ne pas appuyer sur [SUB]. Faire appel au SAP.

En cas de panne de courant

Si l'alimentation de la caisse enregistreuse est coupée par une panne de courant ou autre, attendez simplement que l'alimentation soit rétablie. Le détail de la transaction en cours et toutes les données de vente en mémoire sont protégées par la pile de sauvegarde.

- Coupure de courant en cours d'enregistrement
 - Le sous-total des articles enregistrés jusqu'à la coupure de courant est sauvegardé dans la mémoire. L'employé pourra continuer l'enregistrement après le rétablissement du courant.
- Coupure de courant pendant l'impression d'un relevé sans/avec remise à zéro Les données imprimées avant la coupure de courant sont sauvegardées en mémoire. Le relevé pourra être émis après le rétablissement du courant.
- Coupure de courant pendant l'impression d'un ticket et de la bande de contrôle L'impression se poursuivra après le rétablissement du courant. La ligne en cours d'impression au moment de la coupure de courant sera imprimée complètement.
- Autre

Le symbole de coupure d'alimentation est imprimé et tout article en cours d'impression au moment de la coupure de courant est réimprimé complètement.

Remarques

La pile de sauvegarde de la mémoire se charge et décharge automatiquement lorsque la caisse enregistreuse est mise sous et hors tension. Cependant la charge de la pile diminuera au bout de cinq ans d'utilisation environ.

Important !

- Une pile faible peut entraîner une perte de données importantes.
- Une étiquette au dos de la caisse enregistreuse indique la durée de service normale de la pile en place dans la caisse enregistreuse.
- Faire remplacer la pile par le revendeur avant le délai mentionné sur l'étiquette.

Pour remplacer le rouleau de papier du journal



Point 1

Mettre le sélecteur de mode en position REG et retirer le couvercle de l'imprimante.

REG2 X1 , 🖌 🖉 Z1 REG1 - X2/Z2 OFF RF PGM



Point 2

Appuyer sur *PEED* pour faire avancer le papier de 20 cm environ.



Point 3

Couper le papier du journal à un endroit où rien n'est imprimé.



Point 6

Sortir le journal imprimé de la bobine.

Point 7

Ouvrir le bras du cylindre.

Point 4

Retirer la bobine réceptrice de son support.



Point 5

Retirer le guide de papier de la bobine réceptrice.



Retirer l'ancien rouleau de papier de la caisse enregistreuse.

Point 8

Point 9

Insérer un nouveau rouleau. Passer à l'étape 3 de la page 13 de ce manuel.
Pour remplacer le rouleau de papier des tickets de caisse



Point 1

Mettre le sélecteur de mode en position REG et retirer le couvercle de l'imprimante.



Point 2

Ouvrir le bras de cylindre.



Point 3

Retirer l'ancien rouleau de papier de la caisse enregistreuse.

Point 4

Insérer un nouveau rouleau. Passer à l'étape 3 de la page 12 de ce manuel.





Rouleau de papier : P-5880T Couvercle étanche : WT-87 Scanner à main : HHS-15

Consultez votre revendeur CASIO pour les détails.

TE-2400 Mode d'emploi

Imprimante cuisine : UP-360 Câble : PRT-CB-8A ou PRT-CB-8B Imprimante de bordereaux : SP-1300 Câble : PRT-CB-8C Alimentation: 31AD-U ou 31AD-E

Spécifications

Méthode de saisie						
Saisie:	Système 10 touches, 8 touches mèmoire (bascule 2 touches)					
Rayon:	Système entièrement à touches					
Affichage						
Principal :	Montant à 10 chiffres (suppression des zéros), Décompte des répétitions, total, change, indicateur de transaction					
	Descripteur 16 chiffres × 2 lignes ; descripteur d'article, nombre d'articles, mode, nom d'employé					
Client:	Montant à 8 chiffres (suppression des zéros), total, indicateur de change					
Imprimante						
Ticket:	Système alphanumérique thermique à 24 caractères, commutateur de validation/invalidation d ticket (touche)					
	Nom du magasin ou slogan imprimé automatiquement					
Bande de contrôle:	Système alphanumérique thermique à 24 caractères					
	Bobinage automatique					
Rouleau de papier:	$58 (l) \times 80 (p) mm$					
Epaisseur du papier :	0,06 - 0,085 mm					
Avance papier:	Séparée pour le ticket et la bande de contrôle					
Vitesse d'impression:	Environ 14 l/s					
Capacité de listage						
Montant:	9999999					
Quantité:	9999,999					
Montant soumis:	999999999					
Pourcentage:	99,99					
Taux de taxation:	9999,9999					
Nombres:	99999999999999999					
Données chronologiques						
Impression de la date:	Impression automatique de la date sur le ticket ou la bande de contrôle, calendrier automatique					
Impression de l'heure:	: Impression automatique de l'heure sur le ticket ou la bande de contrôle, système 24 heures/ systèm 12 heures					
Avertisseur	-					
	Tonalité de touches, avertisseur d'erreur, avertisseur de surveillance					
Pile de sauvegarde de la n	némoire					
8	Une recharge complète de 48 heures protège la mémoire pendant 90 jours environ.					
	La pile doit être remplacée tous les cing ans.					
Alimentation/Consommat	tion					
	Voir la plaque signalétique.					
Température de fonctionn	ion in produce of Strategical Company and the strategical Compa					
Temperature de Ioneciona	$0^{\circ}C \sim 40^{\circ}C$					
Humidité						
munult	10 ~ 90%					
Dimensions et poids	10 20/0					
Dimensions et poius	277 mm (h) \times 400 mm (l) \times 450 mm (p) / 12 kg avec tiroir de taille moyenne					

Totaliseurs	Contenu						
Catégorie	Nombre de totaliseurs	Montant (10 chiffres)	Nombres d'articles (6 entiers/3 décimales)	Décompte (4 chiffres)	Nombre de clients (6 chiffres)	Totaliseurs périodiques	
Rayon	99 au maximum	~	 ✓ 			v	
PLU	5000 au maximum	~	 ✓ 				
Employé	15	~	 ✓ 	~	~	v	
Ventes horaires	24	~			~		
Ventes mensuelles	31	~	 ✓ 		~		
Transaction		✓					
Total général non réinitialisable	3	✔ (16 chiffres)					
Décompte des remises à zéro	12/15			~			
No. consécutif	1			✔ (6 chiffres)			

* Les spécifications et la conception peuvent être soumises à des modifications sans avis préalable.

Α

Addition (+) 56 Addition à une commande 71 Affectation d'un employé 32 Affichage client 24 Affichage de la date 33 Affichage de l'heure 33 Affichage principal 20, 24 Affichage rétractable 20 Affichage 24 Ajout d'une commande 28, 74 Ancienne commande 28, 70 Annulation du verrouillage de la machine 106 Annulation 26, 28, 51 Arrangement 28, 63 Arrondi (arrondi australien) 18 Arrondi (arrondi danois) 18 Arrondi (arrondi spécial) 18 Arrondi australien 18 Arrondi danois 18 Arrondi spécial 18 Arrondi 18 Article unique 34, 39, 55 Avance papier 27 Avance/Libération de bordereau 29, 69 Axe de cylindre 20

В

Bande de contrôle 30 Basculement de prix 29 Bobine réceptrice 20 Bordereau 69

С

Carré 29 Changement de menu 26 Changement de mode de paiement 28, 61 Changement de prix 29 Changement de taxe 29 Chargement du rouleau de papier 11 Chèque 26, 44 Clavier 20, 26 Clavier de caractéres 89 Clé/touche d'employé 23, 32 Code d'erreur 104 Code de caractère 90 Commande ouverte 29 Commande séparée 29, 75 Condiment 77 Contrôle du stock 54 Conversion de devise 28, 64 Copie d'addition 28,80 Correction d'erreur 26, 49 Correction 49 Coupon 28, 59 Coupon II (2) 28, 59 Couvercle d'imprimante 20 Crédit 28

D

Déclaration 28 Déclaration d'argent 93, 95 Décompte des articles 25, 30 Dépôt 28, 79 Descripteur 85

Ε

Edition de caractères 91 Endossement de chèque 28 Espèces/montant soumis 26, 44 Euro 26, 45 Exemption de taxe 29

F

Fermeture d'une commande 72

I

Impression de bordereau 29, 69 Impression de chèque 28 Impression de texte 29 Imprimante 20 Indicateur 25 Interruption d'employé 54 Invalidation 29 Invalidation de l'article précédent 82

Index

L

Liaison de bouteilles 62 Limitation du montant maximal 36 Logo 30, 85

Μ

Magasin 29 Menu fixe 63 Message 30, 85 Message commercial 30, 85 Message final 30, 85 Mise en place 11 Mise en place du rouleau de papier 11 Mode RF 47 Moins 26, 42 Multiplication 26, 35, 39 Multiplication/Pour 28, 35, 40

Ν

NLU monotouche 29, 83 No. consécutif 30 No. de machine 30 Nom d'employé 32, 85 Nombre de clients 67 Nouveau solde 28, 71 Nouvelle commande 28, 70 Nouvelle/ancienne commande 28, 70 Numérisation de PLU 83 Numéro client 28 Numéro d'employé 28, 84 Numéro de l'opérateur 29 Numéro de table 29, 71

0

OBR (lecteur optique de codes barres) 28 Omission de la bande de contrôle 30 Opérateur X/Z 29 Option 109 Ouverture 29 Ouverture 2 (libération d'obligation) 29, 68 Ouverture d'une commande 71

Ρ

Panne de courant 107 PLU 38 PLU fixe 26, 34 PLU non trouvé 83 PLU ouvert 40 Pointage à l'arrivée 32 Pointage au départ 32 Pourboire 29,66 Prélèvement 29, 61 Préparation 77 Prêt 28, 60 Prix 29, 40 Prix préréglé 37 Prix rouge 29, 76 Programmation d'un barème de taxation 16 Protection étanche 109

R

Rappel 29 Rappel de texte 29, 68 Rayon 26, 34 Reçu en acompte 26, 48 Recul/Libération de bordereau 29, 69 Réduction 42 Réductions de prix (prix rouge) 76 Réglage de contraste 24 Réglage de la date 15 Réglage de l'heure 15 Relevé avec remise à zéro 52, 92 Relevé d'employé avec/sans remise à zéro 93 Relevé de PLU/PLU fixes avec/sans remise à zéro 96 Relevé de rayon individuel, PLU/PLU fixe sans remise à zéro 92 Relevé des ventes horaires avec/sans remise à zéro 96 Relevé des ventes mensuelles avec/sans remise à zéro 97 Relevé des ventes quotidiennes avec remise à zéro 52 Relevé des ventes quotidiennes avec/sans remise à zéro 94 Relevé financier sans remise à zéro 93 Relevé individuel d'employé avec/sans remise à zéro 93 Relevé par groupe avec/sans remise à zéro 97 Relevé sans remise à zéro 92 Remboursement 26, 47 Remise (%-) 26, 41 Remplacement du rouleau de papier 108, 109 Repas à emporter 29 Repas sur place 28 Répétition 25, 34, 39 Retour de bouteilles 28, 62 Retour 47 Revue 29, 75, 82 Rouleau de papier 20

Index

S

Saisie de caractères 89 Sans addition 26, 28 Sans vente 26.28 Sélecteur de mode 22 Sélecteur de validation/invalidation de ticket 20 Solde antérieur 29 Somme rendue 34 Sortie de caisse 26, 48 Soumission mixte 44 Soumission préréglée 60 Sous-total de marchandise 28 Sous-total du montant taxable 29 Sous-total du solde antérieur 29 Statut de stagiaire 84 Statut taxable préréglé 37 Suivi de commande 70 Supplément (%+) 29, 57

Т

Taux de commission 84 Taux de taxation 29 Ticket 30 Ticket après finalisation 26 Ticket client 72 Tiroir 23 Total partiel 29, 58 Touche alphabétique 89 Touche CAP 89 Touche d'employé 23, 32 Touche d'espacement 89 Touche d'espacement 89 Touche de basculement 89 Touche de code secret d'employé 23, 32 Touche de curseur 89 Touche de doublement de taille de caractères 89 Touche de fin de programme 89 Touche de mode 21 Touche de saisie de caractère 89 Touche fixe de caractère 89 Touche fixe de code de caractère 89 TVA 26,78

۷

Validation 29 Validation/invalidation de ticket 27 Vente à terme 26, 44 Ventes au détail d'articles en lot 35, 40 Ventes périodiques 98 Vérification de prix 29 Vérification de prix unitaire 81 Vérification de stock 29, 81

CASIO.

TE-2400*FS MO0507-B Imprimé en Malaisie Printed in Malaysia

> Imprimé sur papier recyclé. Printed on recycled paper.

CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan